

# Contenu

## [Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire des appels à partir de mon VCS utilisant l'URI composant au-dessus des DN ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe à l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence.

### Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire des appels à partir de mon VCS utilisant l'URI composant au-dessus des DN ?

A. Pour utiliser des DN pour appeler les points finaux qui ne sont pas enregistrés aux gens du pays VCS ou un de ses voisins, vous devez :

1. Configurez le VCS avec les coordonnées au moins d'un serveur DNS qu'elles peuvent questionner. Ceci est fait par l'intermédiaire de la **configuration système > des DN**.
2. Créez et configurez une zone DNS à la consultation l'URIs à composer : **Version de logiciel X5 ou plus tard** Créez une zone DNS (**configuration > zones VCS**). Créez un itinéraire de recherche (**configuration VCS > itinéraires de recherche > règles**) et configurez-le avec un mode de n'importe quel pseudonyme, ou alias de correspondance de modèle avec une chaîne de modèle qui apparie l'URIs à composer, et placez la zone de la cible de la règle à la nouvelle zone DNS.

- **Versions antérieures du logiciel** Créez une zone DNS et configurez elle avec toujours une correspondance, ou une correspondance de modèle qui apparie l'URIs à composer. Des zones sont créées et configurées par l'intermédiaire de la **configuration VCS > des zones**.

Pour des informations complètes sur la configuration de zone et l'URI composant du VCS utilisant des DN, consultez le guide de l'administrateur VCS.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)