

Enable PIMG pour envoyer le log au serveur de Syslog

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes pour permettre à la passerelle de medias IP PBX (PIMG) afin de se connecter au serveur de Syslog.

Problème

Actuellement, un PIMG a une mémoire tampon de log courte, ainsi des événements plus anciens sont rapidement remplacés.

Solution

Afin de mettre à jour des logs pendant de plus longues périodes (particulièrement pour le dépannage), utilisez ces étapes.

1. Procédure de connexion à l'interface d'admin PIMG.
2. Allez à la **configuration > gestion des protocoles**.
3. Naviguez vers le **Syslog de** section.
4. Remplissez ces champs :
 - Dans la « adresse IP du serveur de Syslog », écrivez l'adresse IP de votre serveur de Syslog.
 - Placez les « alarmes au Syslog activé » à **oui**.
 - Fixez « la sévérité d'alarme minimum de Syslog » aux **informations**.
 - Positionnement « suivi de diagnostics au Syslog activé » à **oui**.
5. Soumettez les modifications.
6. Votre PIMG doit être redémarré. Afin de faire ceci, allez au **système > à la reprise > à l'unité de reprise maintenant**.