

Note en tech de réinitialisation aux paramètres d'usine de Cius

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Procédure](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment placer Cisco Cius de nouveau à une réinitialisation aux paramètres d'usine.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur Cisco Cius (toute version de matériel).

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Procédure

Cette procédure décrit comment remettre à l'état initial le Cius aux paramètres d'usine.

Remarque: Cette procédure est le même processus qui se produit quand vous sélectionnez la réinitialisation aux paramètres d'usine dans le Cius sous des configurations d'intimité.

Terminez-vous ces étapes afin de remettre à l'état initial le Cius :

1. Appuyez sur et tenez le **bouton d'alimentation** afin de mettre hors tension le Cius.
2. Appuyez sur le **bouton d'alimentation** de nouveau afin de mettre sous tension le Cius.
3. Tandis que le Cius met sous tension, appuyez sur et tenez le **dos** et les **boutons Menus** .
4. Visualisez le LED rouge à côté de la caméra avant. Quand les lueurs DEL, libèrent le **dos** et les **boutons Menus** .
5. Appuyez sur alternativement le **volume** et le **volume** boutonne **vers le bas** trois fois (+ - + - + -) dans dix secondes.

Remarque: Si le **volume** les boutons **hauts** et de **volume vers le bas** ne sont pas appuyés sur dans dix secondes, le procédé de réinitialisation aux paramètres d'usine abandonne.

Une fois que la DEL cesse clignoter et les remises de Cius, les reprises de Cius et l'assistant d'installation apparaît :

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)