

# Changez l'adresse IP du RÉSEAU LOCAL du routeur VoIP

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je change l'adresse IP de mon routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

**Q. [Comment est-ce que je change l'adresse IP de mon routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)**

**R.**

Parfois il est nécessaire de changer l'adresse IP du RÉSEAU LOCAL du routeur afin d'éviter un conflit d'adresse IP entre le routeur VoIP et d'autres périphériques réseau. Pour des instructions, terminez-vous les étapes dans ce document.

### **Changez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du routeur**

Terminez-vous ces étapes afin de changer l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du routeur :

#### **Étape 1 :**

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

#### **Étape 2 :**

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, recherchez l'**adresse IP locale**, et changez-la à "192.168.2.1" afin d'éviter un conflit d'adresse IP.

## Setup

Setup

Wireless

Security

Access  
Restrictions

Applications  
& Gaming

Administration

Status

Voice

Basic Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

### Internet Setup

#### Internet Connection Type

Obtain an IP automatically

#### Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Auto

Manual

Size:

### Network Setup

#### Router IP

Local IP Address:

 .  .  . 

Subnet Mask:

 .  .  . 

Change **Local  
IP Address** to  
"192.168.2.1"

### Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

### Étape 3 :

Clic **Save Settings**.

### Étape 4 :

Renouvelez l'adresse IP de l'ordinateur.

**Remarque:** Le routeur redémarrera après que vous appliquez les configurations. Accédez à la page de l'installation du routeur utilisant "192.168.2.1" (c'est-à-dire, la nouvelle adresse IP du routeur VoIP).

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)