

# Installez les paramètres sans fil sur un routeur du Cisco Small Business VoIP

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux installer les paramètres sans fil sur un routeur de VOIP de Cisco](#)

[Small Business ?](#)

[Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

### [Q. Comment est-ce que je peux installer les paramètres sans fil sur un routeur du Cisco Small Business VoIP ?](#)

R.

Afin d'installer et améliorer votre signal de réseau Sans fil, changez votre nom du réseau sans fil (SSID) et/ou l'essayez utilisant un différent canal. Pour des instructions, terminez-vous ces étapes :

**Changez le SSID et la Manche de votre routeur**

**Étape 1 :**

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

**Étape 2 :**

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur la **radio**.

**Étape 3 :**

Recherchez le **nom du réseau sans fil (SSID)**. S'il est encore placé aux « linksys », changez-le à quelque chose seule. et **configurations de sauvegarde de clic**.

**[Étape 4 :](#)**

Après que vous changiez votre SSID, essayez de changer des canaux afin de venir à bout des interférences. Les canaux préférés aux utiliser sont **1, 6, et 11** puisqu'ils sont considérés les canaux non-recouverts.

**[Étape 5 :](#)**

Clic .

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)