

Vérifiez les paramètres sans fil sur un routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'obtiens les paramètres sans fil sur mon réseau ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'obtiens les paramètres sans fil sur mon réseau ?](#)

R.

Les paramètres sans fil que vous devez noter sont :

- a.) SSID
- diffusion SSID B.)
- sécurité sans fil C.)

Afin de vérifier les paramètres sans fil sur le routeur Cisco Small Business, terminez-vous ces étapes :

Vérifier les paramètres sans fil sur le routeur Cisco Small Business

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, cliquez sur la **radio**.

Étape 3 :

Recherchez le **nom du réseau sans fil (SSID)**. S'il est encore placé aux « linksys », changez-le à quelque chose seule et à la note si la diffusion SSID Sans fil est placée **pour activer** ou **désactiver**.

[Étape 4 :](#)

Cliquez sur la **sécurité sans fil**, et notez la **security mode** en cours.

Si la security mode est placée au **WEP** :

Si la security mode est placée au **WPA** :

[Étape 5 :](#)

Clic .

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)