

Connectez un ordinateur Sans fil à un routeur du Cisco Small Business VoIP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je me connecte à mon réseau sans fil utilisant l'utilitaire de Wireless Zero](#)

[Configuration de XP ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que je me connecte à mon réseau sans fil utilisant l'utilitaire de Wireless Zero Configuration de XP ?](#)

R.

Cet article suppose que votre adaptateur Sans fil déjà est correctement installé et/ou activé sur l'ordinateur.

Avant d'essayer pour connecter votre adaptateur Sans fil à un routeur sans fil Linksys, connaissez s'il vous plaît votre SSID, sécurité sans fil et/ou clé réseau. Si vous ne connaissez pas vos paramètres sans fil, [a cliquez ici](#). Afin de se connecter au réseau Sans fil, terminez-vous ces étapes :

Remarque: Ces étapes sont pour les Windows XP Service Pack 2.

Connectez aux réseaux sans fil utilisant Wireless Zero Configuration de XP

Suivez cette étape pour se connecter à votre réseau Sans fil utilisant Wireless Zero Configuration de XP.

Étape 1 :

Cliquez avec le bouton droit l'icône de connexion réseau sans fil au en bas à droite de l'écran, et sélectionnez les **réseaux sans fil disponibles de vue**.

Étape 2 :

Sélectionnez votre nom ou **SSID de** réseau Sans fil, et le clic **se connectent**.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)