

Installez un routeur du Cisco Small Business VoIP avec un compte statique IP

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'installe un routeur du Cisco Small Business VoIP avec un compte statique IP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. [Comment est-ce que j'installe un routeur du Cisco Small Business VoIP avec un compte statique IP ?](#)

R.

Quelques fournisseurs d'accès Internet (ISP) exigent de vous d'introduire certains nombres sur les configurations TCP/IP de votre ordinateur. C'est le même nombre que vous devez introduire à la page basée sur le WEB de l'installation de votre routeur afin de configurer un compte statique IP.

Afin d'installer un routeur Cisco Small Business avec un IP statique, vous devez exécuter ces étapes :

Vérifiez la connexion Internet

Connectez les périphériques ensemble

Checkthe LED

Configurez un routeur du Cisco Small Business VoIP pour un compte statique IP

Arrêt et redémarrage

Vérifiez la connexion Internet

Connectez le modem haut débit à l'ordinateur en utilisant un câble Ethernet sans le routeur installé et assurez-vous que la connexion Internet soit active. Sinon, entrez en contact avec votre ISP.

Une fois qu'une connexion Internet active est établie par le modem, connectez le modem et l'ordinateur au routeur en se terminant ces étapes :

Connectez les périphériques ensemble

Après que vous vous assuriez que vous avez une connexion Internet active, connectez le modem au port Internet du routeur et l'ordinateur aux quatre ports Ethernet l'uns des.

Après que vous connectiez les périphériques, vérifiez les LED en se terminant les étapes dans la section suivante.

Vérifiez les LED

Le panneau avant du routeur Cisco Small Business indiquera le statut de la connexion. Après que vous connectiez le modem haut débit au WAN ou au port Internet, l'ordinateur à un port numéroté disponible, et mettiez sous tension le routeur, vérifiez les lumières sur le panneau avant du routeur.

Après avoir vérifié les LED du routeur, configurez le routeur pour le compte statique IP en se terminant les étapes dans la section suivante.

Configurez un routeur du Cisco Small Business VoIP pour un compte statique IP

Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. Pour des instructions, cliquez [ici](#).

Étape 2 :

Quand la page basée sur le WEB de l'installation du routeur paraît, recherchez le **type de connexion Internet**, sélectionnez l'**IP statique** sur la flèche de menu déroulant, et écrivez l'**adresse IP**, le **masque de sous-réseau**, la **passerelle**, et les **DN** assignés par l'ISP.

Étape 3 :

Cliquez sur , et exécutez un arrêt et redémarrage. Pour des instructions, terminez-vous les étapes dans la section suivante.

Arrêt et redémarrage

Étape 1 :

Arrêt l'ordinateur.

Étape 2 :

Débranchez le câble d'alimentation du routeur.

Étape 3 :

Débranchez le câble d'alimentation du modem haut débit, et attendez 30 secondes.

[Étape 4 :](#)

Branchez le câble d'alimentation du modem haut débit, et attendez ses lumières pour sembler stable.

[Étape 5 :](#)

Branchez le câble d'alimentation du routeur une fois que les lumières du modem semblent stables.

[Étape 6 :](#)

Mettez sous tension l'ordinateur, et testez la connexion Internet.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)