

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Aperçu de Qualité vocale](#)

[Qualité vocale de mesure](#)

[Aperçu ITU G.113](#)

[Gestion de la qualité vocale avec CVM et Telemate](#)

[Limites](#)

[Configuration de passerelle](#)

[CVM et architecture de Telemate](#)

[Répertoire de Telemate](#)

[Signaler](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit l'utilisation de Cisco Voice Manager et de Telemate de gérer la Qualité vocale dans un réseau VoIP. Tout le contenu est basé sur une implémentation de Téléphonie sur IP de monde réel. Ce document se concentre sur l'application des Produits et pas l'utilisation des Produits. Vous devriez déjà être familiarisé avec CVM et Telemate et avoir accès à la documentation du produit priée. Voir les [informations relatives](#)