

Dépannage de E1

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Diagramme de dépannage](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit un organigramme de dépannage d'un lien E1. Pour voir plus d'informations, cliquez sur les boîtes de commande. Cliquez sur les informations en rouge pour aller au prochain organigramme.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux [Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco](#).

[Diagramme de dépannage](#)

[Informations connexes](#)

- [Dépannage de la couche 1 d'E1](#)
- [Dépannage de l'alarme E1](#)
- [Dépannage d'erreur d'E1](#)
- [Dépannage de l'accès primaire \(PRI\) E1](#)

- [Test de bouclage dur de connecteur pour des lignes d'E1](#)
- [Compréhension de l'E1 de show controller](#)
- [Accès aux pages d'assistance technologique](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)