

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Procédure](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document explique la procédure correctement pour copier et charger le microcode pour le système (P2MP) point-à-multipoint. Notez l'emplacement par défaut pour ce microcode de sorte que vous puissiez le charger correctement si placé ailleurs.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Réseaux Sans fil
- Utilisation de ligne de commande

Assurez-vous que vous avez accès de privileged exec (« activé ») sur le routeur que vous voulez examiner.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Les Produits uBR7223, uBR7246 et uBR7246VXR
- Toute version du logiciel de Cisco IOS® qui prend en charge le sans fil fixe P2MP

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

