

Basculement pour la haute disponibilité dans le nuage public

Ce chapitre décrit comment configurer le basculement actif/de secours pour atteindre la haute disponibilité de l'ASA virtuel dans un environnement de nuage public, comme Microsoft Azure.

- À propos du basculement dans le nuage public, à la page 1
- Licences pour le basculement dans le nuage public, à la page 6
- Valeurs par défaut pour le basculement dans le nuage public, à la page 6
- À propos de l'ASA virtuel à haute disponibilité dans Microsoft Azure, à la page 7
- Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10
- Configurer les paramètres de basculement facultatifs, à la page 13
- Gérer le basculement dans le nuage public, à la page 14
- Superviser le basculement dans le nuage public, à la page 16
- Historique de basculement dans le nuage public, à la page 17

À propos du basculement dans le nuage public

Pour assurer la redondance, vous pouvez déployer l'ASA virtuel dans un environnement de nuage public dans une configuration active/de secours à haute accessibilité (HA). La haute accessibilité dans le nuage public met en œuvre une solution active/de secours sans état qui permet, en cas de défaillance de l'ASA virtuel actif, de déclencher un basculement automatique du système vers l'ASA virtuel de secours.

La liste suivante décrit les composants principaux de la solution de nuage public à haute disponibilité :

- **ASA virtuel actif** : l'ASA virtuel dans la paire à haute disponibilité qui est configuré pour gérer le trafic de pare-feu pour les homologues à haute disponibilité.
- **ASA virtuel en veille** : l'ASA virtuel dans la paire à haute disponibilité qui ne gère pas le trafic du pare-feu et prend le relais comme ASA virtuel actif en cas de défaillance d'un ASA virtuel actif. Il est appelé sauvegarde plutôt que de secours, car il ne prend pas l'identité de son homologue en cas de basculement.
- **Agent à haute disponibilité** : un processus allégé qui s'exécute sur l'ASA virtuel et détermine le rôle de haute disponibilité (actif/sauvegarde) d'un ASA virtuel, détecte les défaillances de son homologue à haute disponibilité et effectue les actions en fonction de son rôle de haute disponibilité.

Sur l'ASA physique et l'ASA virtuel en nuage non public, le système gère les conditions de basculement à l'aide de demandes ARP gratuites, dans lesquelles l'ASA de secours envoie une requête ARP gratuite indiquant qu'il est désormais associé aux adresses IP et MAC actives. La plupart des environnements de nuage public n'autorisent pas le trafic de diffusion de cette nature. Pour cette raison, une configuration à haute disponibilité dans le nuage public nécessite le redémarrage des connexions permanentes lors du basculement.

L'intégrité de l'unité active est surveillée par l'unité de secours pour déterminer si des conditions de basculement spécifiques sont remplies. Si ces conditions sont remplies, le basculement se produit. Le délai de basculement peut varier de quelques secondes à plus d'une minute selon la réactivité de l'infrastructure de nuage public.

À propos du basculement actif/de secours

Dans le basculement actif/sauvegarde, une unité est l'unité active. Elle transmet le trafic. L'unité de sauvegarde ne transmet pas activement le trafic et n'échange aucune information de configuration avec l'unité active. Le basculement actif/de sauvegarde vous permet d'utiliser un périphérique ASA virtuel de sauvegarde pour reprendre les fonctionnalités d'une unité en panne. Lorsque l'unité active tombe en panne, elle passe à l'état de sauvegarde pendant que l'unité de sauvegarde passe à l'état actif.

Rôles principal/secondaire et état actif/de secours

Lors de la configuration du basculement actif/de sauvegarde, vous configurez une unité comme principale et l'autre comme secondaire. À ce stade, les deux unités agissent comme deux périphériques distincts pour la configuration des périphériques et des politiques, ainsi que pour les événements, les tableaux de bord, les rapports et la surveillance de l'intégrité.

Les principales différences entre les deux unités d'une paire de basculement dépendent de l'unité active et de l'unité de sauvegarde, à savoir l'unité qui transmet activement le trafic. Bien que les deux unités soient capables de transmettre du trafic, seule l'unité principale répond aux sondes de l'équilibreur de charges et programme toutes les routes configurées pour l'utiliser comme destination de routage. La fonction principale de l'unité de sauvegarde est de surveiller l'intégrité de l'unité principale. L'unité principale devient toujours l'unité active si les deux unités démarrent en même temps (et ont le même état de fonctionnement opérationnel).

Connexion de basculement

L'ASA virtuel de secours surveille l'intégrité de l'ASA virtuel actif à l'aide d'une connexion de basculement établie sur TCP :

- L'ASA virtuel actif agit comme un serveur de connexion en ouvrant un *port d'écoute*.
- L'ASA virtuel de secours se connecte à l'ASA virtuel actif à l'aide du *port de connexion*.
- En général, le *port d'écoute* et le *port de connexion* sont identiques, sauf si votre configuration requiert une traduction d'adresses réseau entre les unités ASA virtuel.

L'état de la connexion de basculement détecte la défaillance de l'ASA virtuelactif. Lorsque l'ASA virtuel de secours voit la connexion de basculement établie, il considère l'ASA virtuel actif comme *ayant échoué*. De même, si l'ASA virtuel de secours ne reçoit pas de réponse à un message keepalive envoyé à l'unité active, il considère l'ASA virtuel actif comme *ayant échoué*.

Thèmes connexes

Messages de sondage et Hello

L'ASA virtuel de secours envoie des messages Hello via la connexion de basculement à l'ASA virtuel actif et attend une réponse Hello en retour. La synchronisation des messages utilise un intervalle entre les interrogations, la période entre la réception d'une réponse Hello par l'unité ASA virtuel de secours et l'envoi du message Hello suivant. La réception de la réponse est imposée par un délai d'expiration de réception, appelé délai de rétention. Si la réception de la réponse Hello expire, l'ASA virtuel actif est considéré comme ayant échoué.

Les intervalles d'interrogation et de délai de rétention sont des paramètres configurables; voir Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10.

Détermination de l'unité active au démarrage

L'unité active est déterminée par les éléments suivants :

- Si une unité démarre et détecte un homologue qui fonctionne déjà comme actif, elle devient l'unité de sauvegarde.
- Si une unité démarre et ne détecte pas d'homologue, elle devient l'unité active.
- Si les deux unités démarrent simultanément, l'unité principale devient l'unité active et l'unité secondaire devient l'unité de sauvegarde.

Événements de basculement

Dans le cas d'un basculement actif/de secours, le basculement se produit de manière unitaire. Le tableau suivant présente l'action de basculement pour chaque défaillance. Pour chaque défaillance, le tableau indique la politique de basculement (basculement ou absence de basculement), l'action prise par l'unité active, l'action entreprise par l'unité de sauvegarde, et toute remarque spéciale sur la condition et les actions de basculement.

Tableau 1 : Événements de basculement

Défaillance	Politique	Action active	Action de sauvegarde	Notes
L'unité de sauvegarde voit une connexion de basculement se fermer	Basculement	S.O.	Devenir active Marquer l'unité active comme défaillante	Il s'agit du scénario de basculement standard.
L'unité active voit une connexion de basculement se fermer	Aucun basculement	Marquer la sauvegarde comme ayant échoué	S.O.	Le basculement vers une unité inactive ne doit jamais se produire.

Défaillance	Politique	Action active	Action de sauvegarde	Notes
L'unité active voit un délai d'expiration TCP sur la liaison de basculement	Aucun basculement	Marquer la sauvegarde comme ayant échoué	Aucune action	Le basculement ne doit pas se produire si l'unité active ne reçoit pas de réponse de l'unité de sauvegarde.
L'unité de sauvegarde voit un délai d'expiration TCP sur la liaison de basculement	Basculement	S.O.	Devenir active Marquer l'unité active comme défaillante Essayer d'envoyer la commande de basculement à l'unité active	L'unité de sauvegarde suppose que l'unité active n'est pas en mesure de continuer à fonctionner et prend le relais. Si l'unité active est toujours opérationnelle, mais n'envoie pas de réponse à temps, l'unité de sauvegarde envoie la commande de basculement à l'unité active.
Échec de l'authentification de l'unité active	Aucun basculement	Aucune action	Aucune action	Comme l'unité de sauvegarde modifie les tables de routage, c'est la seule unité qui doit être authentifiée auprès d'Azure. Peu importe si l'unité active est authentifiée auprès d'Azure ou non.
Échec de l'authentification de l'unité de sauvegarde	Aucun basculement	Marquer la sauvegarde comme non authentifiée	Aucune action	Le basculement ne peut pas se produire si l'unité de sauvegarde n'est pas authentifiée auprès d'Azure.
L'unité active lance le basculement intentionnel	Basculement	Devenir une sauvegarde	Devenir active	L'unité active lance le basculement et ferme la connexion de liaison de basculement. L'unité de sauvegarde voit la connexion se terminer et devient l'unité active.
L'unité de sauvegarde lance le basculement intentionnel	Basculement	Devenir une sauvegarde	Devenir active	L'unité de sauvegarde lance le basculement en envoyant un message de basculement à l'unité active. Lorsque l'unité active voit le message, elle ferme la connexion et devient l'unité de sauvegarde. L'unité de sauvegarde voit la connexion se terminer et devient l'unité active.

Défaillance	Politique	Action active	Action de sauvegarde	Notes
L'unité précédemment active récupère	Aucun basculement	Devenir une sauvegarde	Marquer le partenaire comme sauvegarde	Le basculement ne doit pas se produire, sauf si cela est absolument nécessaire.
L'unité active voit le message de basculement de l'unité de sauvegarde	Basculement	Devenir une sauvegarde	Devenir active	Peut se produire si un basculement manuel a été lancé par un utilisateur, ou si l'unité de sauvegarde a vu le délai d'expiration TCP, mais l'unité active est en mesure de recevoir des messages de l'unité de sauvegarde.

Lignes directrices et limites relatives à la licence

Cette section comprend les lignes directrices et les limites de cette fonctionnalité.

ASA virtuel Basculement pour la haute disponibilité dans le nuage public

Pour assurer la redondance, vous pouvez déployer l'ASA virtuel dans un environnement de nuage public dans une configuration active/de secours à haute accessibilité (HA).

- Pris en charge uniquement dans le cloud public Microsoft Azure ; lors de la configuration de la machine virtuelle ASA virtuel, le nombre maximal de vCPU pris en charge est de 16 et la mémoire maximale prise en charge est de 64 Go de RAM. Consultez le Guide de démarrage d'ASA virtuel pour obtenir la liste complète des instances prises en charge.
- Met en œuvre une solution active/de secours sans état qui permet, en cas de défaillance de l'ASA virtuel actif, de déclencher un basculement automatique du système vers l'ASA virtuel de secours.

Restrictions

- Le basculement se fait de l'ordre des secondes plutôt que des millisecondes.
- La détermination du rôle à haute disponibilité et la capacité de participer en tant qu'unité à haute disponibilité dépendent de la connectivité TCP entre les homologues à haute disponibilité et entre une unité à haute disponibilité et l'infrastructure Azure. Il existe plusieurs situations où un ASA virtuel ne pourra pas participer en tant qu'unité à haute disponibilité :
  - L'incapacité à établir une connexion de basculement avec son homologue à haute disponibilité.
  - L'incapacité à récupérer un jeton d'authentification à partir d'Azure.
  - L'incapacité à s'authentifier auprès d'Azure.
- Il n'y a pas de synchronisation de la configuration de l'unité active avec l'unité de sauvegarde. Chaque unité doit être configurée individuellement avec des configurations similaires pour gérer le trafic de basculement.
- Limites de la table de routage de basculement

En ce qui concerne les tables de routage pour la haute disponibilité dans le nuage public :

- Vous pouvez configurer un maximum de 16 tables de routage.
- Dans une table de routage, vous pouvez configurer un maximum de 64 routes.

Dans chaque cas, le système vous alerte lorsque vous avez atteint la limite, en vous recommandant de supprimer une table de routage ou une route et de réessayer.

- ASDM n'est pas pris en charge.
- Aucune prise en charge du VPN d'accès à distance IPSec.

Remarque Consultez le guide de démarrage rapide de Cisco Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv) pour obtenir des renseignements sur les topologies VPN prises en charge dans le nuage public.

- Les instances de machine virtuelle ASA virtuel doivent se trouver dans le même ensemble de disponibilité. Si vous êtes un utilisateur ASA virtuel actuel dans Azure, vous ne pourrez pas effectuer de mise à niveau vers la haute disponibilité à partir d'un déploiement existant. Vous devez supprimer votre instance et déployer l'offre ASA virtuel 4 NIC à haute disponibilité depuis le Marché Azure.

Licences pour le basculement dans le nuage public

L'ASA virtuel utilise les licences logicielles Cisco Smart. Une licence Smart est requise pour le fonctionnement normal. Chaque ASA virtuel doit recevoir une licence indépendante avec une licence de plateforme ASA virtuel. Jusqu'à ce que vous installiez une licence, le débit est limité à 100 kbit/s. Vous pouvez donc effectuer des tests de connectivité préalables. Consultez la page Licences de fonctionnalités de la gamme Cisco ASA pour connaître les exigences de licence précises pour l'ASA virtuel.

Valeurs par défaut pour le basculement dans le nuage public

Par défaut, la politique de basculement comprend les éléments suivants :

- Basculement sans état uniquement.
- Chaque unité doit être configurée individuellement avec des configurations similaires pour gérer le trafic de basculement.
- Le numéro de port de contrôle de basculement TCP est 44442.
- Le numéro de port de la sonde d'intégrité de l'équilibreur de charges Azure est 44441.
- Le délai d'interrogation de l'unité est de 5 secondes.
- Le délai de rétention de l'unité est de 15 secondes.
- L'ASA virtuel répond aux sondes d'intégrité sur l'interface principale (Management 0/0).

- L'authentification ASA virtuel avec le principal de service Azure est effectuée sur l'interface principale (Management 0/0).


Remarque Consultez Configurer les paramètres de basculement facultatifs, à la page 13 pour connaître les options permettant de modifier le numéro de port de basculement, le numéro de port de la sonde d'intégrité, les délais d'interrogation et l'interface principale.

À propos de l'ASA virtuel à haute disponibilité dans Microsoft Azure

La figure suivante présente une vue d'ensemble d'un déploiement de l'ASA virtuel à haute disponibilité dans Azure. Une charge de travail protégée se trouve derrière deux instances ASA virtuel dans une configuration de basculement actif/de sauvegarde. Un équilibreur de charges Azure sonde les deux unités ASA virtuel à l'aide d'une liaison TCP tridirectionnelle. L'ASA virtuel actif termine l'établissement de la liaison tridirectionnelle indiquant qu'il est intègre, tandis que l'ASA virtuel de sauvegarde ne répond pas intentionnellement. En ne répondant pas à l'équilibreur de charges, l'ASA virtuel de sauvegarde semble non intègre à l'équilibreur de charges, qui à son tour, ne lui envoie pas de trafic.

Lors du basculement, l'ASA virtuel actif arrête de répondre aux sondes de l'équilibreur de charges et l'ASA virtuel de sauvegarde commence à répondre, ce qui fait que toutes les nouvelles connexions sont envoyées à l'ASA virtuel de sauvegarde. L'ASA virtuel de sauvegarde envoie des demandes API à la structure Azure pour modifier la table de routage, redirigeant ainsi le trafic de l'unité active vers l'unité de sauvegarde. À ce stade, l'ASA virtuel de sauvegarde devient l'unité active et l'unité active devient l'unité de sauvegarde ou est hors ligne, selon la raison du basculement.

Illustration 1 : Déploiement de l'ASA virtuel à haute disponibilité dans Azure



Pour pouvoir passer automatiquement des appels d'API pour modifier les tables de routage Azure, les unités ASA virtuel à haute disponibilité doivent disposer de renseignements d'authentification Azure Active Directory. Azure utilise le concept de principal de service qui, en termes simples, est un compte de service. Un principal de service vous permet de provisionner un compte avec seulement les autorisations et la portée nécessaires pour exécuter une tâche dans un ensemble prédéfini de ressources Azure.

Il y a deux étapes pour permettre à votre déploiement ASA virtuel à haute disponibilité de gérer votre abonnement Azure à l'aide d'un principal de service :

1. Créez une application Azure Active Directory et un principal de service; voir À propos du principal de service Azure, à la page 9.

2. Configurez les instances ASA virtuel pour s'authentifier auprès d'Azure à l'aide d'un principal de service; voir Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10.

Thèmes connexes

Consultez la documentation d'Azure pour en savoir plus sur l'équilibreur de charges.

À propos du principal de service Azure

Lorsque vous avez une application qui a besoin d'accéder aux ressources d'Azure ou de les modifier, telles que des tables de routage, vous devez configurer une application Azure Active Directory (AD) et lui attribuer les autorisations requises. Il est préférable d'exécuter cette approche sous vos propres informations d'authentification, car :

- Vous pouvez attribuer des autorisations à l'identité de l'application qui sont différentes de vos propres autorisations. En règle générale, ces autorisations se limitent à ce que doit faire l'application.
- Vous n'avez pas besoin de modifier les informations d'authentification de l'application si vos responsabilités changent.
- Vous pouvez utiliser un certificat pour automatiser l'authentification lors de l'exécution d'un script sans surveillance.

Lorsque vous enregistrez une application Azure AD dans le portail Azure, deux objets sont créés dans votre détenteur Azure AD : un objet d'application et un objet de principal de service.

- **Application object** (Objet d'application) : une application Azure AD est définie par son seul et unique objet d'application, qui réside dans le détenteur Azure AD où l'application a été enregistrée, appelé détenteur « local » de l'application.
- **Service principal object** (Objet de principal de service) : l'objet de principal de service définit la politique et les autorisations pour l'utilisation d'une application dans un détenteur spécifique, fournissant la base d'un principal de sécurité pour représenter l'application lors de l'exécution.

Azure fournit des instructions sur la création d'une application et d'un principal de service Azure AD dans la *documentation d'Azure Resource Manager*. Consultez les rubriques suivantes pour obtenir des instructions complètes :

- Utiliser le portail pour créer une application et un principal de service Azure Active Directory qui peuvent accéder aux ressources
- Utiliser Azure PowerShell pour créer un principal de service pour accéder à la ressource

Remarque Après avoir configuré le principal de service, procurez-vous le **Directory ID** (ID de répertoire), l'**Application ID** (ID d'application) et la **Secret key** (Clé secrète). Ces éléments sont requis pour configurer les informations d'authentification Azure; voir Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10.

Exigences de configuration pour ASA virtuel haute disponibilité dans Azure

Pour déployer une configuration similaire à celle décrite dans #unique_474 unique_474_Connect_42_fig_cgx_dlh_h1b, vous avez besoin des éléments suivants :

- Renseignements d'authentification Azure (voir À propos du principal de service Azure, à la page 9) :
  - ID de répertoire
  - ID d'application
  - Clé secrète
- Renseignements sur les routes Azure (voir Configurer les tableaux de routage Azure, à la page 13) :
  - ID d'abonnement Azure
  - Groupe de ressources de la table de routage
  - Noms de tables
  - Préfixe d'adresse
  - Adresse du saut suivant
- Configuration de l'ASA (voir Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10, Valeurs par défaut pour le basculement dans le nuage public, à la page 6) :
  - Adresses IP actives ou de secours
  - Port de communication de l'agent à haute disponibilité
  - Port de sonde de l'équilibreur de charges
  - Intervalles entre interrogations

Remarque Configurez les paramètres de basculement de base sur les unités principale et secondaire. Il n'y a pas de synchronisation de la configuration de l'unité principale avec l'unité secondaire. Chaque unité doit être configurée individuellement avec des configurations similaires pour gérer le trafic de basculement.

Configurer le basculement actif/de secours

Pour configurer le basculement actif/de secours, configurez les paramètres de basculement de base sur les unités principale et secondaire. Il n'y a pas de synchronisation de la configuration de l'unité principale avec l'unité secondaire. Chaque unité doit être configurée individuellement avec des configurations similaires pour gérer le trafic de basculement.

Avant de commencer

- Déployez votre paire ASA virtuel à haute disponibilité dans un ensemble de disponibilité Azure.

- Ayez les renseignements sur votre environnement Azure à disposition, y compris votre ID d'abonnement Azure et vos informations d'authentification Azure pour le principal du service.

Procédure

Étape 1 Choisissez **Configuration** > **Device Management (Gestion des périphériques)** > **High Availability and Scalability (Haute disponibilité et évolutivité)** > **Failover (Basculement)**.

Étape 2 Sous l'onglet **Cloud** (Nuage), cochez la case **Unit** (Unité) pour développer les options déroulantes **Failover Unit** (Unité de basculement).

Étape 3 Dans le menu déroulant **Failover Unit** (Unité de basculement), choisissez **primary** (principale).

L'unité principale assumera le rôle de haute disponibilité actif lorsque les deux unités de haute disponibilité seront déployées en même temps.

Étape 4 (Facultatif) Cochez la case **Port** pour développer les champs **Control** (Contrôle) et **Probe** (Sonde).

a) Saisissez un port de contrôle TCP valide dans le champ **Control** (Contrôle); ou conservez la valeur par défaut, le port 44442.

Le port de contrôle établit la connexion de basculement TCP établie entre l'ASA virtuel actif et l'ASA virtuel de secours.

b) Saisissez un port de sonde TCP valide dans le champ **Probe** (Sonde); ou conservez la valeur par défaut, le port 44441.

Le port de sonde est le port TCP utilisé comme port de destination pour les sondes de l'équilibreur de charges Azure.

Étape 5 (Facultatif) Cochez la case **Time** (Heure) pour développer les champs **Poll Time** (Délai d'interrogation) et **Hold Time** (Délai de rétention).

a) Saisissez une durée valide (en secondes) dans le champ **Poll Time** (Délai d'interrogation); ou conservez la valeur par défaut, 5 secondes.

La plage du délai d'interrogation est comprise entre 1 et 15 secondes. Grâce à un délai d'interrogation plus court, l'ASA peut détecter les défaillances et déclencher le basculement plus rapidement. Cependant, une détection plus rapide peut entraîner des basculements inutiles lorsque le réseau est temporairement congestionné.

b) Saisissez une durée valide (en secondes) dans le champ **Hold Time** (Délai de rétention); ou conservez la valeur par défaut, 15 secondes.

Le délai de rétention détermine le délai entre le moment où un paquet Hello est manqué et le moment où l'unité est marquée comme défaillante. La plage du délai de rétention est comprise entre 3 et 60 secondes. Vous ne pouvez pas saisir une valeur de délai de rétention inférieure à 3 fois le délai d'interrogation de l'unité.

Étape 6 Cochez la case **Peer** (Homologue) pour développer les champs **Peer IP-Address** (Adresse IP homologue) et **Peer Port** (Port homologue).

a) Saisissez l'adresse IP utilisée pour établir une connexion de contrôle de basculement TCP avec l'homologue à haute disponibilité dans le champ **Peer IP-Address** (Adresse IP homologue).

b) (Facultatif) Saisissez un port de contrôle TCP valide dans le champ **Peer Port** (Port homologue); ou conservez la valeur par défaut, port 44442.

Le port homologue établit la connexion de basculement TCP établie entre l'ASA virtuel actif et l'ASA virtuel de secours.

Étape 7 Cochez la case **Authentication** (Authentification) pour développer les champs **Application-id** (ID d'application), **Directory-id** (ID de répertoire) et **Key** (Clé).

Vous pouvez configurer les informations d'authentification pour un principal de service Azure qui permet à vos homologues ASA virtuel à haute disponibilité d'accéder aux ressources d'Azure et de les modifier, telles que les tables de routage. Les principaux de service vous permettent de provisionner un compte Azure qui possède les autorisations minimales pour effectuer une tâche dans un ensemble prédéfini de ressources Azure. Dans le cas de l'ASA virtuel à haute disponibilité, il est limité aux autorisations nécessaires pour modifier les routes définies par l'utilisateur; voir À propos du principal de service Azure, à la page 9.

a) Saisissez l'ID d'application Azure pour le principal de service Azure dans le champ **Application-id** (ID d'application).

Vous avez besoin de cet ID d'application lorsque vous demandez une clé d'accès auprès de l'infrastructure Azure.

b) Saisissez l'ID de répertoire Azure pour le principal du service Azure dans le champ **Directory-id** (ID de répertoire).

Vous avez besoin de cet ID de répertoire lorsque vous demandez une clé d'accès auprès de l'infrastructure Azure.

c) Saisissez la clé secrète Azure pour le principal du service Azure dans le champ **Key** (Clé).

Vous avez besoin de cette clé secrète lorsque vous demandez une clé d'accès auprès de l'infrastructure Azure. Si le champ **Encrypt** (Chiffrer) est coché, la clé secrète est chiffrée dans la configuration en cours d'exécution.

Étape 8 Cochez la case **Subscription** (Abonnement) pour développer le champ **Sub-id** (ID d'abonnement).

Il s'agit de l'ID d'abonnement pour le compte auquel les tables de routage qui nécessitent une mise à jour appartiennent.

Étape 9 Cochez la case **Enable Cloud Failover** (Activer le basculement dans le nuage).

Étape 10 Cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Le basculement n'est pas activé jusqu'à ce que vous appliquiez vos modifications au périphérique.

Étape 11 Si vous savez que l'unité secondaire n'est pas encore activée, connectez-vous à l'ASA virtuel secondaire à partir de **Device List** (Liste des périphériques), ou démarrez une nouvelle session ASDM en utilisant l'adresse IP de l'ASA virtuel : **https***://asa_ip_address/***admin**.

Étape 12 Répétez les étapes 1 à 10 pour configurer le basculement actif/de sauvegarde sur l'unité secondaire.

Il n'y a pas de synchronisation de la configuration de l'unité principale avec l'unité secondaire. Chaque unité doit être configurée individuellement avec des configurations similaires pour gérer le trafic de basculement.

Le basculement n'est pas activé jusqu'à ce que vous appliquiez vos modifications au périphérique.

Prochaine étape

Configurez les paramètres supplémentaires au besoin :

- Configurez les renseignements sur les routes Azure; voir Configurer les tableaux de routage Azure, à la page 13.

Configurer les paramètres de basculement facultatifs

Vous pouvez personnaliser les paramètres de basculement selon vos besoins.

Configurer les tableaux de routage Azure

La configuration de la table de routage comprend des renseignements sur les routes définies par l'utilisateur Azure qui doivent être mises à jour lorsque l'ASA virtuel assume le rôle actif. Lors du basculement, vous souhaitez diriger des routes internes vers l'unité active, qui utilise les renseignements de la table de routage configurée pour diriger automatiquement les routes vers elle-même.

Remarque Vous devez configurer tous les renseignements de la table de routage Azure sur les unités actives et de sauvegarde.

Avant de commencer

- Configurez ces paramètres sur les unités principale et secondaire. Il n'y a pas de synchronisation de la configuration de l'unité principale avec l'unité secondaire.
- Ayez les renseignements sur votre environnement Azure à disposition, y compris votre ID d'abonnement Azure et vos informations d'authentification Azure pour le principal du service.

Procédure

Étape 1 Choisissez **Configuration** > **Device Management (Gestion des périphériques)** > **High Availability and Scalability (Haute disponibilité et évolutivité)** > **Failover (Basculement)**.

Étape 2 Cliquez sur l'onglet **Route-Table**, puis sur **Add** (Ajouter).

a) Dans le champ **Route Table Name** (Nom de la table de routage), saisissez un nom pour la table de routage.

Vous pouvez configurer jusqu'à 16 tables de routage. Par ailleurs, vous pouvez modifier ou supprimer des entrées de la liste de la table de routage.

b) (Facultatif) Dans le champ **Sub-id**, saisissez un ID d'abonnement Azure.

Vous pouvez mettre à jour des routes définies par l'utilisateur dans plusieurs abonnements Azure en spécifiant l'ID d'abonnement Azure correspondant ici. Si vous saisissez le **Route Table Name** (Nom de la table de routage) sans spécifier d'ID d'abonnement Azure, le paramètre global est utilisé.

Remarque Vous saisissez l'ID d'abonnement Azure lorsque vous configurez le basculement actif/de secours à partir de **Configuration** > **Device Management (Gestion des périphériques)** > **High Availability and Scalability (Haute disponibilité et d'évolutivité)** > **Failover (Basculement)**; voir Configurer le basculement actif/de secours, à la page 10.

Étape 3 Cliquez sur **Route-Table-Mode** (Mode de table de routage). Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des entrées de routage dans les tables de routage.

Étape 4 Cliquez sur **Add** (ajouter).

Saisissez les valeurs suivantes pour les routes définies par l'utilisateur Azure :

a) Dans la liste déroulante **Route Table** (Table de routage), choisissez une table de routage.
b) Dans le champ **Azure Resource Group** (Groupe de ressources Azure), saisissez le nom du groupe de ressources Azure qui contient la table de routage Azure.
c) Dans le champ **Route Name** (Nom de la route), saisissez un nom unique pour la route.
d) Dans le champ **Prefix Address/Mask** (Adresse de préfixe/masque), saisissez le préfixe de l'adresse IP, en notation CIDR.
e) Dans le champ **Next Hop Address** (Adresse de saut suivant), saisissez l'adresse du saut suivant. Voici une adresse IP d'interface sur l'ASA virtuel.

Remarque Vous pouvez configurer jusqu'à 64 routes.

Étape 5 Cliquez sur **Apply** pour enregistrer vos modifications.

Gérer le basculement dans le nuage public

Cette section décrit comment gérer les unités Basculement dans le nuage après avoir activé le basculement, y compris comment forcer le basculement d'une unité à une autre.

Forcer le basculement

Pour forcer l'unité en veille à devenir active, exécutez la commande suivante.

Avant de commencer

Utilisez cette commande dans l'espace d'exécution du système en mode de contexte unique.

Procédure

Étape 1 Choisissez **Monitoring (Supervision)** > **Properties (Propriétés)** > **Failover (Basculement)** > **Status (État)**

Étape 2 Pour forcer le basculement au niveau de l'unité, cliquez sur l'un des boutons suivants :

- Cliquez sur **Make Active** (Rendre actif) pour faire de cette unité l'unité *active*.
- Cliquez sur **Make Standby** (Mettre en veille) pour faire de cette unité l'unité *en veille*.

Mettre à jour les routes

Si l'état des routes dans Azure est incohérent avec l'ASA virtuel dans le rôle *actif*, vous pouvez forcer les mises à jour de routes sur l'ASA virtuel :

Avant de commencer

Utilisez cette commande dans l'espace d'exécution du système en mode de contexte unique.

Procédure

Étape 1 Choisissez **Monitoring (Supervision)** > **Properties (Propriétés)** > **Failover (Basculement)** > **Status (État)**

Étape 2 Cliquez sur **Update Route** (Mettre à jour la route).

Cette commande est uniquement valide sur l'ASA virtuel dans le rôle *actif*. Si l'authentification échoue, la sortie sera `Route changes failed`.

Valider l'authentification Azure

Pour un déploiement réussi de l'ASA virtuel à haute disponibilité dans Azure, la configuration du principal de service doit être complète et précise. Sans l'autorisation Azure appropriée, les unités ASA virtuel ne pourront pas accéder aux ressources pour gérer le basculement et effectuer des mises à jour de routage. Vous pouvez tester votre configuration de basculement pour détecter les erreurs liées aux éléments suivants de votre principal de service Azure :

- ID de répertoire
- ID d'application
- Clé d'authentification

Avant de commencer

Utilisez cette commande dans l'espace d'exécution du système en mode de contexte unique.

Procédure

Étape 1 Choisissez **Monitoring (Supervision)** > **Properties (Propriétés)** > **Failover (Basculement)** > **Status (État)**

Étape 2 Cliquez sur **Test Authentication** (Tester l'authentification).

Si l'authentification échoue, la sortie de la commande sera `Authentication Failed` (Échec d'authentification).

Si l'ID de répertoire ou l'ID d'application n'est pas configuré correctement, Azure ne reconnaîtra pas la ressource mentionnée dans la demande REST pour obtenir un jeton d'authentification. L'historique des événements pour cette entrée de condition indiquera :

```
Error Connection - Unexpected status in response to access token request: Bad Request
```

Si l'ID de répertoire ou l'ID d'application sont corrects, mais que la clé d'authentification n'est pas configurée correctement, Azure n'accordera pas l'autorisation de générer le jeton d'authentification. L'historique des événements pour cette entrée de condition indiquera :

```
Error Connection - Unexpected status in response to access token request: Unauthorized
```

Superviser le basculement dans le nuage public

Cette section explique comment superviser l'état du basculement.

État de basculement

Remarque Après un événement de basculement, vous devez soit lancer à nouveau ASDM, soit passer à un autre périphérique dans le volet Devices (Périphériques), puis revenir à l'ASA d'origine pour continuer à superviser le périphérique. Cette action est nécessaire, car la connexion de surveillance ne sera pas rétablie lorsque ASDM est déconnecté, puis reconnecté au périphérique.

- Choisissez **Monitoring (Supervision)** > **Properties (Propriétés)** > **Failover (Basculement)** > **Status (État)** et cliquez sur **Failover Status** (État de basculement) pour surveiller l'état du basculement actif/de secours.
- Choisissez **Monitoring (Supervision)** > **Properties (Propriétés)** > **Failover (Basculement)** > **History (Historique)** pour afficher l'historique des événements de basculement avec un horodatage, un niveau de gravité, un type d'événement et un texte d'événement.

Messages de basculement

Messages de journal système de basculement

L'ASA émet un certain nombre de messages de journal système liés au basculement au niveau de priorité 2, ce qui indique une condition critique. Pour afficher ces messages, consultez le guide des messages du journal système. Les messages de journal système sont compris entre 1045xx et 1055xx.

Remarque Pendant le basculement, l'ASA s'éteint de manière logique, puis affiche des interfaces, générant des messages de journal système. Il s'agit d'une activité normale.

Voici des exemples de journaux système générés lors d'un basculement :

```
%ASA-3-105509: (Primary) Error sending Hello message to peer unit 10.22.3.5, error: Unknown
 error
%ASA-1-104500: (Primary) Switching to ACTIVE - switch reason: Unable to send message to
Active unit
%ASA-5-105522: (Primary) Updating route-table wc-rt-inside
%ASA-5-105523: (Primary) Updated route-table wc-rt-inside
%ASA-5-105522: (Primary) Updating route-table wc-rt-outside
%ASA-5-105523: (Primary) Updated route-table wc-rt-outside
%ASA-5-105542: (Primary) Enabling load balancer probe responses
%ASA-5-105503: (Primary) Internal state changed from Backup to Active no peer
%ASA-5-105520: (Primary) Responding to Azure Load Balancer probes
```

Chaque journal système lié à un déploiement dans le nuage public est précédé du rôle de l'unité : (Principal) ou (Secondaire).

Messages de débogage de basculement

Pour afficher les messages de débogage, saisissez la commande **debug fover**. Consultez la référence de commande pour en savoir plus.

Remarque Étant donné que la sortie de débogage se voit attribuer une priorité élevée dans le processus du CPU, elle peut affecter considérablement les performances du système. Par conséquent, les commandes **debug fover** doivent uniquement être utilisées pour résoudre des problèmes spécifiques ou au cours de sessions de dépannage effectuées avec le TAC de Cisco.

Interruptions de basculement SNMP

Pour recevoir des alertes SNMP de journal système pour le basculement, configurez l'agent SNMP pour envoyer des alertes SNMP aux stations de gestion SNMP, définissez un hôte de journal système et compilez la MIB de journal système Cisco dans votre station de gestion SNMP.

Historique de basculement dans le nuage public

Nom de la caractéristique	Versions	Renseignements sur les fonctionnalités
Basculement actif/de sauvegarde sur Microsoft Azure	7.9(1)	Cette fonctionnalité a été introduite.

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d’incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d’incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.