

# Routages statiques et par défaut

Ce chapitre décrit comment configurer les routes statiques et par défaut sur l'ASA.


- À propos des routages statiques et par défaut, à la page 1
- Lignes directrices pour les routages statiques et par défaut, à la page 3
- Configurer les routes par défaut et statiques, à la page 4
- Supervision d'une route statique ou par défaut, à la page 7
- Exemples de routes statiques ou par défaut, à la page 8
- Historique des routes statiques et par défaut, à la page 8


# À propos des routages statiques et par défaut

Pour acheminer le trafic vers un hôte ou un réseau non connecté, vous devez définir une voie de routage vers l'hôte ou le réseau, à l'aide du routage statique ou dynamique. En général, vous devez configurer au moins une route statique : une route par défaut pour tout le trafic qui n'est pas acheminé par d'autres moyens vers une passerelle de réseau par défaut, en général le routeur du saut suivant.

## Routage par défaut

L'option la plus simple est de configurer une voie de routage statique par défaut pour envoyer tout le trafic vers un routeur en amont, en se fondant sur le routeur pour acheminer le trafic à votre place. Une voie de routage par défaut identifie l'adresse IP de la passerelle à laquelle ASA envoie tous les paquets IP pour lesquels il n'a pas de voie de routage statique ou apprise. Une voie de routage statique par défaut est simplement une voie de routage statique avec 0.0.0.0/0 (IPv4) ou::/0 (IPv6) comme adresse IP de destination.

Vous devez toujours définir une voie de routage par défaut.

Comme le périphérique ASA utilise des tables de routage distinctes pour le trafic de données et le trafic de gestion, vous pouvez éventuellement configurer une voie de routage par défaut pour le trafic de données et une autre voie de routage par défaut pour le trafic de gestion. Notez que le trafic provenant du périphérique utilise par défaut la table de routage de gestion uniquement ou de données, en fonction du type, mais qu'il revient à l'autre table de routage si aucune route n'est trouvée. Les routes par défaut correspondront toujours au trafic et empêcheront un recours à l'autre table de routage. Dans ce cas, vous devez préciser l'interface que vous souhaitez utiliser pour le trafic de sortie si cette interface ne figure pas dans la table de routage par défaut.

# Routes statiques

Vous pourriez souhaiter utiliser des routes statiques dans les cas suivants :

- Vos réseaux utilisent un protocole de découverte de routeur non pris en charge.
- Votre réseau est de petite taille et vous pouvez facilement gérer des routes statiques.
- Vous ne voulez pas associer le trafic ou la surcharge de la CPU aux protocoles de routage.
- Dans certains cas, une route par défaut ne suffit pas. La passerelle par défaut peut ne pas être en mesure d'atteindre le réseau de destination, vous devez donc également configurer des routes statiques plus spécifiques. Par exemple, si la passerelle par défaut est externe, la voie de routage par défaut ne peut pas diriger le trafic vers des réseaux internes qui ne sont pas directement connectés à ASA.
- Vous utilisez une fonctionnalité qui ne prend pas en charge les protocoles de routage dynamique.

# Routage vers l'interface null0 pour abandonner le trafic indésirable

Les règles d'accès vous permettent de filtrer les paquets en fonction des informations contenues dans leurs en-têtes. Une voie de routage statique vers l'interface null0 est une solution complémentaire aux règles d'accès. Vous pouvez utiliser une route null0 pour transférer le trafic indésirable ou indésirable afin que le trafic soit abandonné.

Les routes statiques Null0 ont un profil de rendement positif. Vous pouvez également utiliser des routes statiques null0 pour éviter les boucles de routage. BGP peut tirer parti de la route statique null0 pour le routage trou noir déclenché à distance.

# Priorités de routage

- Les routes qui identifient une destination spécifique prévalent sur la route par défaut.
- Lorsque plusieurs routages existent vers la même destination (statique ou dynamique), la distance administrative du routage détermine la priorité. Les routes statiques sont définies à 1, ce sont donc généralement les routes les plus prioritaires.
- Lorsque vous avez plusieurs routes statiques vers la même destination avec la même distance administrative, consultez Routage à chemins multiples à coûts égaux (ECMP).
- Pour le trafic sortant d'un tunnel avec l'option tunnelisé, cette voie de routage remplace toute autre voie de routage par défaut configurée ou apprise.

# Routages en mode de pare-feu transparent et de groupes de ponts

Pour le trafic qui provient de l'ASA et est destiné à travers une interface membre de groupe de ponts pour un réseau non connecté directement, vous devez configurer une voie de routage par défaut ou des routes statiques pour que l'ASA sache de quelle interface membre de groupe de ponts envoyer trafic. Le trafic provenant de l'ASA peut inclure des communications avec un serveur syslog ou SNMP. Si certains serveurs ne peuvent pas être atteints par une seule route par défaut, vous devez configurer des routes statiques. Pour le mode transparent, vous ne pouvez pas spécifier les BVI comme interface de passerelle; seules les interfaces membres peuvent être utilisées. Pour les groupes de ponts en mode routé, vous devez préciser le BVI dans une voie de

routage statique; vous ne pouvez pas définir d'interface membre. Consultez Recherches d'adresse MAC ou de route pour de plus amples renseignements.

# Suivi du routage statique

L'un des problèmes des routes statiques est qu'il n'y a pas de mécanisme inhérent pour déterminer si la route est active ou inactive. Les routes statiques restent dans la table de routage même si la passerelle du saut suivant n'est plus disponible. Les routes statiques ne sont supprimées de la table de routage que si l'interface associée ASA tombe en panne.

La fonction de suivi de route statique fournit une méthode de suivi de la disponibilité d'une route statique et d'installation d'une route de secours en cas de défaillance de la route principale. Par exemple, vous pouvez définir une route par défaut vers une passerelle de FAI et une route de secours par défaut vers un FAI secondaire au cas où le FAI principal deviendrait indisponible.

L'ASA met en œuvre le suivi de route statique en associant une route statique à un hôte cible de surveillance sur le réseau de destination que l'ASA surveille à l'aide des demandes Echo ICMP. Si aucune réponse écho n'est reçue dans un délai donné, l'hôte est considéré comme hors service et la route associée est supprimée de la table de routage. Une route de secours non suivie avec une métrique plus élevée est utilisée à la place de la route supprimée.

Lorsque vous sélectionnez une cible de surveillance, vous devez vous assurer qu'elle peut répondre aux demandes d'écho ICMP. La cible peut être n'importe quel objet réseau de votre choix, mais vous pouvez envisager d'utiliser les objets suivants :

- L'adresse de la passerelle du FAI, pour la prise en charge du double FAI.
- L'adresse de passerelle du saut suivant, si vous êtes préoccupé par la disponibilité de la passerelle.
- Un serveur sur le réseau cible, tel qu'un serveur syslog, avec lequel l'ASA doit communiquer.
- Un objet réseau persistant sur le réseau de destination

**Remarque** Un poste de travail qui peut être éteint la nuit n'est pas un bon choix.

Vous pouvez configurer le suivi de routage statique pour les routes définies de manière statique ou pour les routages par défaut obtenus par DHCP ou PPPoE. Vous pouvez uniquement activer les clients PPPoE sur plusieurs interfaces avec le suivi de routage configuré.

# Lignes directrices pour les routages statiques et par défaut

### Mode de pare-feu et groupes de ponts

- En mode transparent, les routes statiques doivent utiliser l'interface du membre du groupe de ponts comme passerelle; vous ne pouvez pas préciser les BVI.
- En mode routé, vous devez spécifier les BVI comme passerelle; vous ne pouvez pas définir l'interface membre.

- Le suivi de routage statique n'est pas pris en charge pour les interfaces membres des groupes de ponts ou sur les BVI.

#### Adresse réseau prise en charge

- Le suivi de routage statique n'est pas pris en charge pour IPv6.
- L'ASA ne prend pas en charge le routage de classe E, donc un réseau de classe E n'est pas routable dans les routes statiques.

#### Mise en grappe et mode de contexte multiple

- Dans la mise en grappe, le suivi de routage statique n'est pris en charge que sur le nœud de contrôle.
- Le suivi de routage statique n'est pas pris en charge en mode de contexte multiple.

#### Entrées de routage ASP et RIB

Tous les routages et leur distance installés sur le périphérique sont capturés dans la table de routage ASP. Cette situation est commune à tous les protocoles de routage statiques et dynamiques. Seule la meilleure distance de routage est saisie dans le tableau RIB.

# Configurer les routes par défaut et statiques

Vous devez configurer au moins une route par défaut. Vous devrez peut-être également configurer des routes statiques. Dans cette section, nous allons configurer une route par défaut, configurer une route statique et suivre une route statique.

## Configurer une route par défaut

Une voie de routage par défaut est simplement une voie de routage statique avec 0.0.0.0/0 comme adresse IP de destination. Vous devez toujours avoir une route par défaut, soit configurée manuellement avec cette procédure, soit dérivée d'un serveur DHCP ou d'un autre protocole de routage.

#### Avant de commencer

Consultez les consignes suivantes pour l'option Tunneled (Tunnélisé) :

- N'activez pas la fonction de monodiffusion RPF sur l'interface de sortie d'une route tunnellisée, car ce paramètre entraîne l'échec de la session.
- N'activez pas l'interception TCP sur l'interface de sortie de la route tunnellisée, car ce paramètre fait échouer la session.
- N'utilisez pas les moteurs d'inspection VoIP (CTIQBE, H.323, GTP, MGCP, RTSP, SIP, SKINNY), la plateforme d'inspection DNS ou la plateforme d'inspection d'appel RPC DCE avec des routes tunnellisées, car ces moteurs d'inspection ignorent la route tunnellisée.
- Vous ne pouvez pas définir plusieurs routes par défaut avec l'option tunnellisée.
- ECMP pour le trafic en tunnel n'est pas pris en charge.

- Les routes tunnellisées ne sont pas prises en charge pour les groupes de ponts, qui ne prennent pas en charge la terminaison VPN pour le trafic traversant.

**Procédure**

**Étape 1** Choisissez **Configuration** > **Device Setup (Configuration des périphériques)** > **Routing (Routage)** > **Static Routes (Routes statiques)**, puis cliquez sur **Add** (Ajouter).

**Étape 2** Choisissez l'**IP Address Type** (Type d'adresse IP), **IPv4** ou **IPv6.**

**Étape 3** Choisissez l'**Interface** par laquelle vous souhaitez envoyer le trafic.

Pour le mode transparent, spécifiez un nom d'interface de membre de groupe de ponts. Pour le mode routé avec groupes de ponts, spécifiez le nom des BVI.

**Étape 4** Pour le **Network** (Réseau), tapez **any4** ou **any6**, selon le type.

**Étape 5** Indiquez la **Gateway IP** (Adresse IP de la passerelle) par laquelle vous souhaitez envoyer le trafic.

**Étape 6** Renseignez le champ **Metric** (Mesure) pour définir la distance administrative de la route.

La valeur par défaut est **1**. La distance administrative est un paramètre utilisé pour comparer les routes entre différents protocoles de routage. La distance administrative par défaut pour les routes statiques est de 1, ce qui lui donne priorité sur les routes découvertes par les protocoles de routage dynamique, mais pas sur les routes directement connectées. La distance administrative par défaut pour les routes découvertes par OSPF est de 110. Si une route statique a la même distance administrative qu'une route dynamique, les routes statiques prévalent. Les routes connectées ont toujours la priorité sur les routes statiques ou découvertes dynamiquement.

**Étape 7** (Facultatif) Dans la zone **Options**, définissez les options suivantes :

- **Tunneled** (Tunnélisé) : vous pouvez définir une route par défaut distincte pour le trafic VPN si vous souhaitez que votre trafic VPN utilise une route par défaut différente de celle du trafic non VPN. Par exemple, le trafic entrant des connexions VPN peut être facilement dirigé vers les réseaux internes, tandis que le trafic des réseaux internes peut être dirigé vers l'extérieur. Lorsque vous créez une route par défaut avec l'option tunnelisé, tout le trafic provenant d'un tunnel se terminant sur l'ASA qui ne peut pas être acheminé à l'aide de routes apprises ou statiques est envoyé vers cette route. Cette option n'est pas prise en charge pour les groupes de ponts.
- **Tracked** (Suivi) : (IPv4 uniquement) Pour en savoir plus sur le suivi des routes, consultez Configurer le suivi de route statique, à la page 6.

**Étape 8** Cliquez sur **OK**.

# Configurer une route statique

Une voie de routage statique définit où envoyer le trafic pour des réseaux de destination spécifiques.

**Procédure**

**Étape 1** Choisissez **Configuration** > **Device Setup (Configuration des périphériques)** > **Routing (Routage)** > **Static Routes (Routes statiques)**, puis cliquez sur **Add** (Ajouter).

**Étape 2** Choisissez l'**IP Address Type** (Type d'adresse IP), **IPv4** ou **IPv6.**

**Étape 3** Choisissez l'**Interface** par laquelle vous souhaitez envoyer le trafic.

Pour abandonner le trafic indésirable, choisissez l'interface **Null0**. Pour le mode transparent, spécifiez un nom d'interface de membre de groupe de ponts. Pour le mode routé avec groupes de ponts, spécifiez le nom des BVI.

**Étape 4** Pour le **Network** (Réseau), saisissez le réseau de destination pour lequel vous souhaitez acheminer le trafic.

**Étape 5** Indiquez la **Gateway IP** (Adresse IP de la passerelle) par laquelle vous souhaitez envoyer le trafic.

**Étape 6** Renseignez le champ **Metric** (Mesure) pour définir la distance administrative de la route.

La valeur par défaut est **1**. La distance administrative est un paramètre utilisé pour comparer les routes entre différents protocoles de routage. La distance administrative par défaut pour les routes statiques est de 1, ce qui lui donne priorité sur les routes découvertes par les protocoles de routage dynamique, mais pas sur les routes directement connectées. La distance administrative par défaut pour les routes découvertes par OSPF est de 110. Si une route statique a la même distance administrative qu'une route dynamique, les routes statiques prévalent. Les routes connectées ont toujours la priorité sur les routes statiques ou découvertes dynamiquement.

**Étape 7** (Facultatif) Dans la zone **Options**, définissez les options suivantes :

- **Tunneled** (Tunnélisé) : vous pouvez définir une route par défaut distincte pour le trafic VPN si vous souhaitez que votre trafic VPN utilise une route par défaut différente de celle du trafic non VPN. Par exemple, le trafic entrant des connexions VPN peut être facilement dirigé vers les réseaux internes, tandis que le trafic des réseaux internes peut être dirigé vers l'extérieur. Lorsque vous créez une route par défaut avec l'option tunnelisé, tout le trafic provenant d'un tunnel se terminant sur l'ASA qui ne peut pas être acheminé à l'aide de routes apprises ou statiques est envoyé vers cette route.
- **Tracked** (Suivi) : (IPv4 uniquement) Pour en savoir plus sur le suivi des routes, consultez Configurer le suivi de route statique, à la page 6.

**Étape 8** Cliquez sur **OK**.

# Configurer le suivi de route statique

Pour configurer le suivi des routes statiques, procédez comme suit.

**Procédure**

**Étape 1** Choisissez **Configuration** > **Device Setup (Configuration de l'appareil)** > **Routing (Routage)** > **Static Routes (Routes statiques)** et ajoutez ou modifiez une route statique conformément à Configurer une route statique, à la page 5.

**Étape 2** Cliquez sur le bouton radio **Tracked** (Suivi) dans la zone **Options**.

**Étape 3** Dans le champ **Track ID** (ID de suivi), saisissez un identifiant unique pour le processus de suivi de routage.

**Étape 4** Dans le champ **Track IP Address/DNS Name** (Suivre l'adresse IP/le nom DNS), saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte de la cible suivie. En règle générale, il s'agit de l'adresse IP de la passerelle de saut suivant pour le routage, mais il peut s'agir de tout objet réseau disponible depuis cette interface.

**Étape 5** Dans le champ **SLA ID** (ID de SLA), saisissez un identifiant unique pour le processus de supervision des SLA.

**Étape 6** (Facultatif) Cliquez sur **Monitoring Options** (Options de surveillance).

La boîte de dialogue **Route Monitoring Options** (Options de surveillance du routage) apparaît. À partir de là, modifiez les propriétés de surveillance de l'objet de suivi suivantes :

- **Frequency** (Fréquence) : définit la fréquence, en secondes, à laquelle l'ASA doit tester la présence de la cible de suivi. Les valeurs valides vont de 1 à 604800 secondes. La valeur par défaut est 60 secondes.
- **Threshold** (Seuil) : définit la durée, en millisecondes, qui indique un événement de dépassement de seuil. Cette valeur ne peut pas être supérieure à la valeur du délai d'expiration.
- **Timeout** (Délai d'expiration) : définit le temps, en millisecondes, pendant lequel l'opération de surveillance du routage doit attendre une réponse des paquets de demande. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 604800000 millisecondes. La valeur par défaut est de 5000 millisecondes.
- **Data Size** (Taille des données) : définit la taille de la charge utile de données à utiliser dans les paquets de demande d'écho. La valeur par défaut est 28. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 16384.



**Remarque** Ce paramètre spécifie la taille de la charge utile uniquement; il ne spécifie pas la taille du paquet entier.

- **ToS** : définit une valeur pour le type d'octet de service dans l'en-tête IP de la demande d'écho. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 255. La valeur par défaut est 0.
- **Number of Packets** (Nombre de paquets) : définit le nombre de demandes d'écho à envoyer pour chaque test. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 100. La valeur par défaut est 1.

Cliquez sur **OK**.

**Étape 7** Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre route, puis cliquez sur **Apply** (Appliquer).

Le processus de surveillance commence dès que vous appliquez la route suivie.

**Étape 8** Créez une route de secours non suivie.

La route de secours est une route statique vers la même destination que la route suivie, mais via une interface ou une passerelle différente. Vous devez attribuer à cette route une distance administrative (mesure) plus élevée que votre route suivie.

# Supervision d'une route statique ou par défaut

- **Monitoring (Supervision) > Routing (Routage) > Routes**.

Dans le volet **Routes**, chaque ligne représente une route. Vous pouvez filtrer par connexions IPv4, connexions IPv6 ou les deux. Les renseignements de routage comprennent le protocole, le type de route, l'adresse IP de destination, la longueur du masque réseau ou du préfixe, l'adresse IP de la passerelle, l'interface par laquelle la route est connectée et la distance administrative.

# Exemples de routes statiques ou par défaut

L'exemple suivant montre comment créer une route statique qui envoie tout le trafic destiné à 10.1.1.0/24 au routeur 10.1.2.45, qui est connecté à l'interface interne, définit trois routes statiques à coût égal qui dirigent le trafic vers trois passerelles différentes sur l'interface DMZ, et ajoute une route par défaut pour le trafic tunnelé et une autre pour le trafic normal.

```
route inside 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.45
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.1
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.2
route dmz 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.2.3
route outside 0 0 209.165.201.1
route inside 0 0 10.1.2.45 tunneled
```

# Historique des routes statiques et par défaut

***Tableau 1 : Historique des fonctionnalités pour les routes statiques et par défaut***

| Nom de la caractéristique | Versions de plateforme | Renseignements sur les fonctionnalités |
|---|---|---|
| Suivi du routage statique | 7.2(1) | La fonction de suivi de route statique fournit une méthode de suivi de la disponibilité d'une route statique et d'installation d'une route de secours en cas de défaillance de la route principale.<br>Nous avons introduit ou modifié les écrans suivants :<br>**Configuration > Device Setup (Configuration de l'appareil) > Routing (Routage) > Static Routes (Routes statiques) > Add Static Route Configuration (Ajouter une configuration de route statique) > Device Setup (Configuration de l'appareil) > Routing (Routage) > Static Routes (Routes statiques) > Add Static Route (Ajouter une route statique) > Route Monitoring Options (Options de supervision des routes)** |

| Nom de la caractéristique | Versions de plateforme | Renseignements sur les fonctionnalités |
|---|---|---|
| Route statique null0 pour abandonner le trafic | 9.2(1) | L'envoi du trafic vers une interface null0 entraîne l'abandon des paquets destinés au réseau spécifié. Cette fonctionnalité est utile dans la configuration de Remotely Triggered Black Hole (RTBH) pour BGP.<br>Nous avons modifié l'écran suivant :<br>**Configuration > Device Setup (Configuration de l'appareil) > Routing (Routage) > Static Routes (Routes statiques) > Add Static Route (Ajouter une route statique)** |

À propos de la traduction

Cisco peut fournir des traductions du présent contenu dans la langue locale pour certains endroits. Veuillez noter que des traductions sont fournies à titre informatif seulement et, en cas d’incohérence, la version anglaise du présent contenu prévaudra.