





# Applications

---

- [Appl. et bouton Application, à la page 1](#)
- [Utilisation de l'application Push to Talk, à la page 1](#)

## Appl. et bouton Application

Vous pouvez utiliser l'application **Appl.**  pour accéder à des services spéciaux du téléphone.

Utilisez le bouton **Application**  pour lancer des applications comme le service Push to Talk ou d'autres services de votre téléphone. Le bouton **Application** est situé sur le côté gauche du téléphone.

En fonction de la manière dont votre administrateur configure le bouton, il est possible que vous puissiez l'utiliser depuis l'écran principal uniquement, depuis n'importe quel menu ou service ou même lorsque le téléphone est verrouillé.

Le bouton peut également être configuré pour exécuter une application immédiatement après que vous ayez appuyé sur le bouton, ou seulement après que vous l'avez maintenu enfoncé pendant plusieurs secondes.

Pour obtenir plus d'informations, contactez votre administrateur.

## Utilisation de l'application Push to Talk

Vous pouvez utiliser le service Push to Talk pour communiquer (comme avec une radio bidirectionnelle) avec les membres de votre entreprise. L'administrateur doit configurer le service Push to Talk, puis vous devez vous abonner à ce service dans le portail .



---

### Remarque

Votre administrateur système dispose d'informations détaillées sur l'utilisation du service Push to Talk.


---

Push-to-Talk utilise le même chemin audio que la sonnerie de votre téléphone. Si le chemin audio est destiné à la sonnerie du téléphone, lorsque vous utilisez Push to Talk et que vous branchez votre casque, le son est déplacé vers le casque.


## Procédure

---

**Étape 1** À partir de l'écran affichage des lignes, appuyez sur la flèche vers la gauche de l'anneau de navigation.

**Étape 2** Sélectionnez **Applications** .

**Étape 3** Sélectionnez **Push to Talk**.

- Utilisez **Application**  pour commencer ou arrêter une transmission, selon la configuration de votre service.
  - Utilisez **Talk** et **Stop** pour envoyer et recevoir de l'audio.
-