



## Nouveautés et mises à jour

- Nouveautés et modifications de la version 11.3(7) du micrologiciel, à la page 1
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(6) du micrologiciel, à la page 4
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(5) du micrologiciel, à la page 6
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(4) du micrologiciel, à la page 6
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(3) du micrologiciel, à la page 7
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(2) du micrologiciel, à la page 10
- Nouveautés et mises à jour pour la prise en charge des téléphones multiplateformes IP Cisco 6871 dotés du micrologiciel 113(1), à la page 14
- Nouveautés et modifications de la version 11.3(1) du micrologiciel, à la page 15
- Nouveautés et modifications de la version 11.2(4) du micrologiciel, à la page 16
- Nouveautés et modifications de la version 11.2(3) SR1 du micrologiciel, à la page 17
- Nouveautés et modifications de la version 11.2(3) du micrologiciel, à la page 17
- Nouveautés et modifications de la version 11.2(2) du micrologiciel, à la page 19
- Nouveautés et modifications de la version 11.2(1) du micrologiciel, à la page 20
- Nouveautés et modifications de la version 11.1(2) du micrologiciel, à la page 22
- Nouveautés et modifications de la version 11.1(1) du micrologiciel, à la page 23

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(7) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique relatives à l'ajout de la nouvelle fonctionnalité <code>Inert</code>	Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne
Ajout de la tâche pour la nouvelle fonctionnalité <code>Inert</code> Mode for <code>PLK</code> Configuration	Fermer une touche de ligne Fermer une touche de ligne sur un module d'extension de touches

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour des rubriques pour ajouter une condition préalable à la nouvelle fonctionnalité <code>Inert Mode</code> for <code>PLK Configuration</code>	<p>Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</p> <p>Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</p> <p>Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne</p> <p>Configurer le téléphone pour surveiller plusieurs lignes utilisateurs</p> <p>Configurer une touche de ligne sur le téléphone pour surveiller la ligne d'un seul utilisateur</p>
Ajout de la tâche relative à la prise en charge de l'indication de spam pour les appels entrants	Indication de spam pour les appels Webex entrants
Mise à jour de la rubrique pour ajouter une référence à la rubrique à « Indication de spam pour les appels Webex entrants »	Indication de spam pour les appels entrants
Ajout de la rubrique pour la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	<p>Configurer une connexion VPN à partir du téléphone</p> <p>Afficher l'état du VPN</p> <p>Configurer une connexion VPN à partir de la page Web du téléphone</p> <p>Paramètres pour les réglages VPN</p> <p>Redémarrer le téléphone à partir de la page Web du téléphone</p>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	Fonctions de téléphonie
Mise à jour de la rubrique pour ajouter les chaînes de raccourci des menus du téléphone <b>Paramètres VPN</b> et <b>Statut VPN</b>	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux champs de la fonctionnalité <code>VPN Connection Support</code>	Champs de configuration du réseau
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la prise en charge de la recherche LDAP unifiée	Activer la recherche LDAP unifiée
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la fonctionnalité <code>Direct PLK Configuration</code>	Activer Direct PLK Configuration

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour des rubriques relatives à la fonctionnalité Direct PLK Configuration	<p>Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</p> <p>Paramètres des fonctions des touches en ligne</p> <p>Configurer la numérotation rapide sur une touche de ligne</p> <p>Paramètres de surveillance d'une ligne unique</p> <p>Ajouter le parpage d'appels à une touche de ligne</p> <p>Configurer l'accès aux menus de direction et d'assistance sur une touche de ligne</p> <p>Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne</p> <p>Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne</p> <p>Activer l'extension d'une touche de ligne</p> <p>Ajout d'un service XML à une touche de ligne</p> <p>Configurer des contacts Web sur une touche de ligne</p> <p>Configurer la PLK de messagerie vocale sur une touche de ligne</p> <p>Configurer la PLK de messagerie vocale sur le téléphone</p> <p>Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</p>
Ajout de la tâche relative à la désactivation d'un port USB	Désactiver le port USB
Mise à jour de la rubrique pour mentionner les enregistrements d'appels généraux que les utilisateurs peuvent afficher	d'affichage des statistiques d'appel
Mise à jour de la rubrique pour actualiser le tableau	Champs relatifs aux statistiques d'appel
Mise à jour de la rubrique pour ajouter d'autres étapes	Définition du mot de passe utilisateur
Ajout de la tâche à propos de la configuration d'un serveur de proxy dans la page Web du téléphone	Configurer un serveur de proxy
Ajout de la rubrique pour la fonctionnalité HTTP Proxy Support	Paramètres du proxy HTTP
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la fonctionnalité HTTP Proxy	Fonctions de téléphonie

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la chaîne de raccourci des <b>paramètres du proxy HTTP</b> du menu du téléphone.	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux champs de la fonctionnalité <code>HTTP Proxy</code>	Champs de configuration du réseau
Mise à jour de la rubrique pour mentionner les paramètres du proxy HTTP	Intégrer votre téléphone avec le code d'activation Utiliser DNS SRV pour la mise à disposition HTTP Activer la mise à disposition automatique avec un code d'activation court Configurer vos téléphones pour l'intégration via le code d'activation
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex	Activer des contacts Webex sur le téléphone
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex sur une touche de ligne	Configurer des contacts Web sur une touche de ligne
Ajout de la tâche pour la prise en charge des contacts Webex sur une touche programmable	Ajout d'une touche programmable pour les contacts Webex
Mise à jour de la rubrique des contacts Webex sur PSK et PLK	Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK
Ajout de la rubrique pour la prise en charge du journal des appels Webex	Activer des journaux d'appels Webex sur le téléphone
Ajout de la rubrique pour résoudre un problème concernant l'intégration du téléphone à Webex	Échec de l'intégration du téléphone à Webex

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(6) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la tâche pour ajouter les situations dans lesquelles le centre d'intérêt se déplace vers l'appel entrant.	Rester positionné sur l'appel actif
Mise à jour de la description du <code>Transfert d'appels</code>	Fonctions de téléphonie
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>Touche programmable de transfert</code>	Paramètres pour activer le transfert d'appel dans l'onglet Utilisateur

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la touche programmable de la rubrique de la nouvelle fonctionnalité	Activer la synchronisation des codes d'activation des fonctionnalités pour le renvoi de tous les appels
Mise à jour de la rubrique pour ajouter la prise en charge de la langue française (Canada).	Configurer les langues latines et cyrilliques
	Langues prises en charge par l'écran du téléphone
	Configurer les polices de caractères et les dictionnaires
Mise à jour de la description du paramètre Règle de profil.	Paramètres de l'annuaire LDAP
Ajout de la rubrique nouvelle tâche explique comment empêcher les utilisateurs de contrôler le volume de la sonnerie	Interdire à l'utilisateur de contrôler le volume de la sonnerie
Mise à jour de la rubrique sur l'indisponibilité de la touche programmable <b>DND</b> .	Activer la synchronisation de l'état NPD via le service XSI
Mise à jour de la rubrique sur l'indisponibilité de la touche programmable <b>Transférer</b> .	Activer la synchronisation du statut de transfert d'appel via le service XSI
Mise à jour de la rubrique sur l'indisponibilité de la touche programmable <b>Enregistrer</b> sur l'écran <b>Ajouter un contact personnel BroadSoft</b> .	Paramètres du service téléphonique XSI
Mise à jour de la rubrique de la tâche sur la touche dynamique <b>Sélect</b> .	Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne
Ajout de la nouvelle rubrique relative à l'intégration du Webex Cloud	Intégration du téléphone au Webex Cloud
	Activer un téléphone pour l'intégration au Webex Cloud
Ajout de la nouvelle rubrique pour la génération de PRT à partir de Cisco Webex Control Hub	Signaler des problèmes téléphoniques à partir du Webex Control Hub
Ajout de la nouvelle rubrique Redémarrer à partir de Cisco Webex Control Hub	Redémarrez le téléphone à partir du Webex Control Hub
Ajout de la nouvelle rubrique sur la résolution d'un problème de rétrogradation de version	Les mots de passe enregistrés deviennent non valides après une rétrogradation de la mise à niveau

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(5) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour supprimer une phrase en double	<a href="#">Configurer la messagerie vocale</a>
Réécriture de la rubrique.	<a href="#">Configurer la messagerie vocale pour un poste</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.	<a href="#">Configurer l'indicateur de message en attente</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux paramètres	<a href="#">Paramètres du serveur de messagerie vocale et de message en attente</a>
Ajout de la tâche sur l'activation de la fonctionnalité	<a href="#">Rester positionné sur l'appel actif</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter l'état d'actualisation du CERT MIC	<a href="#">Afficher l'état du téléchargement</a>
Ajout de la tâche sur le renouvellement du certificat MIC	<a href="#">Renouveler le certificat MIC</a>
Ajout de la rubrique relative à la fonction Renouvellement de certificat MIC par le service SUDI	<a href="#">Paramètres pour le renouvellement des certificats MIC par le service SUDI</a>
Ajout de la rubrique pour prendre en charge la fonction STIR/SHAKEN	<a href="#">Indication de spam pour les appels entrants</a>
Ajout de la tâche pour la ligne partagée basée sur le dialogue	<a href="#">Ajouter une apparence de ligne partagée basée sur le dialogue</a>
Ajout de la rubrique sur la définition de la règle de mise à niveau pour les casques Cisco	<a href="#">Définir la règle de mise à niveau du casque Cisco</a>
Mise à jour de la rubrique relative au casque Cisco série 700	<a href="#">Déclarer l'inventaire des casques</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(4) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de la rubrique sur la configuration d'un téléphone pour signaler les informations connectées ou déconnectées au serveur.	<a href="#">Déclarer l'inventaire des casques</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle rubrique pour la prise en charge du langage RTL	<a href="#">Configurer les langues RTL</a>
Mise à jour de la rubrique existante avec les entrées de langue RTL	<a href="#">Langues prises en charge par l'écran du téléphone</a>
Mise à jour de la rubrique existante avec les entrées de langue RTL	<a href="#">Configurer les polices de caractères et les dictionnaires</a>
Ajout de la tâche sur la façon d'activer la réinitialisation SSRC pour éviter une erreur de transfert d'appel	<a href="#">Activer la réinitialisation SSRC pour les nouvelles sessions RTP et SRTP</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>SSRC Reset on RE-INVITE</code>	<a href="#">Paramètres RTP</a>
Mise à jour du nombre d'enregistrements DNS SRV	<a href="#">Redondance du proxy SIP</a>
Ajout de la tâche sur la désactivation ou l'activation de la fonctionnalité du bit Ne pas fragmenter	<a href="#">Désactiver ou activer le bit DF</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(3) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre <code>Ajouter des contacts au répertoire personnel</code>	<a href="#">Paramètres du service téléphonique XSI</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de sujets pertinents concernant l'assistant et le cadre de direction pour le téléphone IP Cisco 6871 multiplateformes seulement	<p>Activer la numérotation alphanumérique pour les Cadres de direction</p> <p>Définir la préférence pour le rôle de cadre de direction ou d'assistant du téléphone.</p> <p>Logique de sélection du rôle Cadre de direction-Assistant</p> <p>Les cadres de direction et les assistants</p> <p>Synchronisation des paramètres de la fonctionnalité d'assistant de direction</p> <p>Plan de numérotation pour les cadres de direction et les assistants</p> <p>Configurer l'accès aux menus de direction et d'assistance sur une touche de ligne</p> <p>Codes d'activation de service pour les cadres de direction et les assistants</p> <p>Touches programmables pour les cadres de direction et les assistants de direction</p> <p>Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone</p> <p>Paramètres de visibilité des menus</p> <p>Le menu Cadre de direction ou Assistant n'apparaît pas</p>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de sujets pertinents concernant l'assistant et le cadre de direction pour le téléphone IP Cisco 6871 multiplateformes seulement	<p>Fonctions de téléphonie</p> <p>Boutons de fonctions et touches programmables</p> <p>Activer la synchronisation des touches de fonction</p> <p>Synchronisation du statut du transfert d'appel et de la fonction NPD</p> <p>Personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne</p> <p>Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone</p> <p>Paramètres de visibilité des menus</p> <p>Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK</p> <p>Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</p> <p>Activer la synchronisation des paramètres entre le téléphone et le serveur</p> <p>Touche de ligne programmable</p> <p>Touches de fonction programmables</p> <p>Exemples de séquence de chiffres</p> <p>Codes d'activation du service vertical</p>
Ajout des rubriques pour la Synchronisation de la fonctionnalité d'appel en attente et de rejet d'appel anonyme	<p>Activer la synchronisation du rejet d'appels anonymes via le service XSI</p> <p>Définir le code d'activation de fonction pour le rejet d'appel anonyme</p> <p>Activer la synchronisation d'attente d'appel via le service XSI</p> <p>Définir un code d'activation de fonction pour l'attente d'appel</p>
Ajout de la rubrique de la tâche sur la façon d'afficher ou de masquer la zone de texte <b>d'indisponibilité</b> du menu de l'état de l'agent sur le téléphone	Afficher ou masquer la zone de texte du menu Non disponible de l'état de l'agent sur le téléphone
Ajout de la rubrique de la tâche sur la configuration des touches programmables pour différents types de listes historiques d'appels	Activer les touches programmables pour le menu de la liste de l'historique des appels
Mise à jour de la rubrique pour ajouter de nouveaux paramètres en-tête HTTP et valeur d'en-tête HTTP PRT	Paramètres de la configuration de l'outil de rapport de problème
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le paramètre Prise en charge des conditions préalables et mettre à jour le paramètre Activation SIP 100REL	Paramètres des réglages SIP sur les numéros de postes

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique relative à l'écran <b>Informations sur le produit</b> sur le téléphone	<a href="#">Afficher la fenêtre Informations sur le téléphone</a>
Ajout de la rubrique sur la personnalisation de la version de la configuration du produit	<a href="#">Personnaliser la version de la configuration du produit</a>
Mise à jour des paramètres <code>Port</code> et <code>ID utilisateur</code> dans la rubrique	<a href="#">Paramètres de configuration de la présence</a>
Ajout de la rubrique sur l'utilisation des enregistrements DNS SRV pour BroadSoft XMPP	<a href="#">Utiliser DNS SRV pour XMPP</a>

## Nouveautés et modifications de la version 11.3(2) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout des tâches relatives aux raccourcis de menu des fonctionnalités sur les touches de fonctions PLK et PSK	<a href="#">Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne</a> <a href="#">Mappage des raccourcis de menu sur PLK et PSK</a> <a href="#">Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne</a> <a href="#">Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</a> <a href="#">Ajouter un raccourci de menu à une touche programmable</a>
Ajout des rubriques de la fonctionnalité contrôle d'authentification de l'utilisateur	<a href="#">Contrôler l'authentification requise pour accéder aux menus du téléphone</a> <a href="#">Paramètres de contrôle de l'authentification de l'utilisateur</a>
Ajout des tâches relatives à l'ajout de raccourcis de menu ou de fonctions aux touches d'un module d'extension de touches	<a href="#">Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne du module d'extension de touches</a> <a href="#">Ajouter un raccourci de menu à une touche de ligne du module d'extension de touches</a> <a href="#">Ajouter une fonctionnalité étendue à une touche de ligne de module d'extension de touches</a>
Mise à jour des rubriques relatives aux fonctionnalités sur les touches de fonction PLK et PSK à l'aide des raccourcis de menu	<a href="#">Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne</a> <a href="#">Paramètres des touches de fonction programmables</a>

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout des rubriques pour la fonctionnalité de synchronisation du code d'activation de fonctionnalité	Activer la synchronisation des codes d'activation des fonctionnalités pour le renvoi de tous les appels Définir le code d'activation des fonctionnalités pour le service de transfert de tous les appels
Ajout des rubriques présentant les améliorations de la redondance du proxy SIP	Redondance du proxy SIP Basculement du proxy SIP Proxy SIP de secours
Mise à jour du contexte de tâche pour prendre en charge l'amélioration de la redondance du proxy SIP	Configurer le transport SIP
Mise à jour de la description de la fonctionnalité Afficher le nom de l'appelant et le numéro de l'appelant	Fonctions de téléphonie
Ajout de la tâche relative à la configuration du nom et du numéro de l'appelant dans les alertes d'appel entrant	Afficher le numéro de l'appelant au lieu du nom de l'appelant non identifié
Ajout de la tâche relative à la désactivation de la recherche de contact dans tous les répertoires	Désactiver la recherche de contact dans tous les répertoires
Ajout de la tâche relative à la désactivation du répertoire personnel	Désactiver le répertoire personnel
Ajout de la tâche sur la façon de masquer les éléments de menu sur l'écran du téléphone	Masquer un élément de menu sur l'écran du téléphone
Ajout de la rubrique de référence sur la fonction de visibilité des menus	Paramètres de visibilité des menus
Ajout de la tâche relative à la configuration des services d'annuaire sur la page Web du téléphone	Configurer des services d'annuaire
Ajout de la rubrique de référence sur les services d'annuaire	Paramètres des services d'annuaire
Mise à jour de la rubrique de référence pour ajouter les nouveaux paramètres pour la fonctionnalité d'amélioration de répertoire	Paramètres du service téléphonique XSI
Mise à jour de la rubrique de référence pour la fonctionnalité d'amélioration de répertoire	Boutons de fonctions et touches programmables
Ajout de la rubrique de référence relative à un scénario de dépannage pour la fonction d'amélioration de répertoire	Le téléphone n'affiche pas les contacts

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la tâche pour ajouter des informations supplémentaires sur l'activation du paramètre de renvoi d'appels sur l'onglet utilisateur	Activer le transfert d'appel sur l'onglet Utilisateur
Ajout de la rubrique de référence sur les paramètres de la configuration du renvoi d'appels de l'onglet utilisateur	Paramètres pour activer le transfert d'appel dans l'onglet Utilisateur
Mise à jour de la rubrique de référence pour ajouter de nouvelles fonctionnalités	Boutons de fonctions et touches programmables
Mise à jour de la description de l'indicateur de message en attente	Fonctions de téléphonie
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la messagerie vocale	Touche de ligne programmable
Ajout de la rubrique sur la configuration de la PLK (touche de ligne programmable) de messagerie vocale sur une touche de ligne	Configurer la PLK de messagerie vocale sur une touche de ligne
Ajout de la rubrique sur l'utilisation de la PLK de messagerie vocale sur le téléphone	Configuration de la PLK de messagerie vocale sur un bouton de module d'extension de touches
Ajout de la rubrique sur l'utilisation de la PLK de messagerie vocale sur le téléphone	Configurer la PLK de messagerie vocale sur le téléphone
Ajout de la rubrique de référence sur la syntaxe de chaîne utilisée dans la fonctionnalité de PLK de messagerie vocale	Syntaxe de chaîne pour la PLK de messagerie vocale
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la fonctionnalité de PLK de messagerie vocale	Permettre à l'utilisateur de configurer les fonctionnalités des touches de ligne
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de nouvelles fonctionnalités	Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout de la nouvelle étape de MWI (Indicateur de message en attente)	Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne
Mise à jour de la rubrique pour ajouter un tableau	Personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout des rubriques permettant de dépanner les problèmes de PLK de messagerie vocale pertinents	<p>Message d'échec de l'abonnement SIP</p> <p>Le nombre de messages vocaux ne s'affiche pas</p> <p>Impossible de passer un appel avec la numérotation simplifiée dans le cas des messages vocaux</p> <p>Échec de la connexion à un compte de messagerie vocale</p> <p>Les options de PLK de messagerie vocale ne s'affichent pas sur le téléphone</p>
Mise à jour de la rubrique relative à la prise en charge de la sélection de transport automatique RTP (Real-Time Transport Protocol)	Configurer un numéro de poste sécurisé
Mise à jour des paramètres DN du client, nom d'utilisateur, mot de passe et méthode d'authentification pour l'annuaire LDAP	Paramètres de l'annuaire LDAP
Ajout de la rubrique relative à l'affichage de la logique de l'accès à l'annuaire LDAP	Présentation de l'accès à l'annuaire LDAP
Mise à jour du format de la version du micrologiciel (SWVER)	<p>Variables d'expansion de macro</p> <p>Variables de macro</p> <p>Expressions conditionnelles</p>
Mise à jour de la rubrique relative à l'amélioration de la fonctionnalité de parcage d'appels	Configuration du Parcage d'appel par bouton unique
Mise à jour de la rubrique relative à l'ajout des composants requis et mise à jour de la description abrégée	Activation de la connexion de mobilité sur un téléphone
Ajout de la rubrique de description de la fonctionnalité de siège flexible de BroadWorks et comment l'activer	Activer la fonctionnalité de poste flexible sur un téléphone
Ajout de la rubrique sur l'activation de la fonction EM pour l'utilisateur	Activer Extension Mobility sur un téléphone
Mise à jour de la rubrique relative à la prise en charge de la recherche de nom inversée des contacts locaux pour les journaux d'appels du serveur BroadWorks	Activer l'affichage des journaux d'appels XSI BroadWorks sur une ligne
Ajout de la tâche sur comment configurer StartTLS	Configurer StartTLS
Mise à jour de la rubrique pour ajouter « StartTLS »	Activer la vérification du nom d'hôte pour SIP sur TLS
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre de la fonctionnalité.	Configurer la liste de chiffrement

Révision	Nouveautés et mises à jour
Mise à jour de la rubrique relative à « StartTLS »	<a href="#">Paramètres de l'annuaire LDAP</a>
Mise à jour de la rubrique relative à « StartTLS »	<a href="#">Comparaison des paramètres TR-069 et XML</a>
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la recherche de nom inverse	<a href="#">Activer la recherche inversée de nom</a>
Mise à jour de la rubrique pour ajouter le nouveau paramètre de la fonctionnalité.	<a href="#">Paramètres de configuration de l'agent du centre d'appels</a>
Mise à jour de la description de la connexion et de la déconnexion de l'agent de la fonctionnalité	<a href="#">Fonctionnalités configurables sur les touches de ligne</a>
Ajout de la tâche pour la synchronisation de la fonctionnalité ACD	<a href="#">Restaurer l'état ACD</a>

## Nouveautés et mises à jour pour la prise en charge des téléphones multiplateformes IP Cisco 6871 dotés du micrologiciel 113(1)

Révision	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour des sujets relatifs au matériel avec Téléphones multiplateformes IP Cisco 6871	<p>Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800</p> <p>Raccordements des téléphones multiplateformes IP Cisco 6871</p> <p>Boutons et matériel du téléphone multiplateformes IP Cisco 6871</p> <p>Installer votre nouveau téléphone multiplateformes IP Cisco série 6800</p> <p>Spécifications physiques et environnementales</p> <p>Conditions requises pour l'alimentation du téléphone</p>
Ajout des casques Cisco pris en charge	Casques

# Nouveautés et modifications de la version 11.3(1) du micrologiciel

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout d'une nouvelle tâche pour prendre en charge la fonction de mise à niveau automatique avec un code d'activation court.	Activer la mise à disposition automatique avec un code d'activation court
Ajout de rubriques pour prendre en charge la mise à disposition HTTP avec les serveurs DNS	Mise à disposition de DNS SRV pour HTTP
Ajout de tâches pour prendre en charge le renforcement du système d'exploitation MPP	Activer le pare-feu Configurer votre pare-feu avec des options supplémentaires
Ajout d'une nouvelle tâche sur la configuration d'une liste de chiffrement	Configurer la liste de chiffrement
Ajout d'une tâche et des paramètres pertinents pour prendre en charge le mode initié par le client pour les négociations de sécurité du plan de média	Activer le mode initié par le client pour les négociations de sécurité du plan des médias
Ajout d'une tâche sur l'activation de la vérification du nom d'hôte pour une ligne qui utilise SIP sur TLS	Activer la vérification du nom d'hôte pour SIP sur TLS
Ajout d'une tâche pour prendre en charge le parage d'appel à un bouton.	Configuration du Parage d'appel par bouton unique
Ajout d'une tâche et du paramètre sur la pagination de multidiffusion	Configurer la radiomessagerie de multidiffusion Paramètres des groupes de radiomessagerie différents
Ajout d'une tâche et des paramètres pertinents pour prendre en charge la fonctionnalité de kit de développement logiciel distant	Configuration d'un téléphone pour le kit de développement logiciel à distance Paramètres de l'API WebSocket
Ajout d'une tâche de configuration d'une touche programmable (PSK) avec prise en charge DTMF.	Configurer une touche programmable avec prise en charge DTMF
Ajout d'une tâche sur la façon d'activer le rapport ds statistiques d'appel dans les messages BYE SIP	Activer les rapports de statistiques de fin d'appel dans les messages SIP
Ajout d'une tâche pour prendre en charge la nouvelle fonctionnalité VQM SIP Publish Message Champs nouveaux	Configurer la création de rapports sur la qualité vocale

Révision	Nouveautés et mises à jour
Ajout de nouvelles rubriques pour prendre en charge la fonctionnalité ID de session SIP	ID de la session SIP Activer l'ID de session SIP Paramètres d'ID de session
Ajout d'une rubrique pour prendre en charge la personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne.	Personnalisation du comportement des voyants de touches de ligne Sélectionner le comportement des voyants de la touche de ligne
Description ajoutée pour le nouveau champ <i>RTP Before ACK</i>	Paramètres RTP
Mise à jour de la tâche de configuration des types de données utiles SDP	Configuration des types de données utiles SDP
Ajout d'une tâche pour la prise en charge du codec OPUS bande étroite.	Configurer votre téléphone pour utiliser le codec OPUS bande étroite

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(4) du micrologiciel

Révision	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour des sujets relatifs au matériel avec Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6861	Spécifications physiques et environnementales Brochage des ports réseau et PC Conditions requises pour l'alimentation du téléphone Gestion de l'énergie sur LLDP Présentation générale des Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800. Boutons et matériel des téléphones IP Cisco 6841, 6851 et 6861 multiplateformes Installation du téléphone IP Cisco
Mise à jour des accessoires pris en charge pour Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6861	Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800 Accessoires pris en charge Casques Installer un téléphone IP Cisco 6841, 6851, et 6861 avec le kit de fixation murale Activation de la commutation électronique

Révision	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une rubrique relative à la connexion Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6861	Raccordements des Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800
Ajout de rubriques sur les paramètres Wi-Fi Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6861	Paramètres Wi-Fi Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi à partir du téléphone Activer ou désactiver la fonction Wi-Fi à partir de la page Web du téléphone Connecter manuellement le téléphone à un réseau Wi-Fi Connecter votre téléphone au réseau sans fil à l'aide de WPS Ajouter un profil Wi-Fi à partir du téléphone Configurer un profil de réseau Wifi Supprimer un profil Wi-Fi Modifier l'ordre d'un profil Wi-Fi Analyser et enregistrer un réseau Wi-Fi Afficher l'état Wi-Fi Afficher les messages d'état Wi-Fi sur le téléphone

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(3) SR1 du micrologiciel

Révision	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une nouvelle tâche pour prendre en charge l'intégration via le code d'activation	Intégrer votre téléphone avec le code d'activation

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(3) du micrologiciel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Catalan ajouté à la liste langue prise en charge	Langues prises en charge par l'écran du téléphone
Mise à jour des détails de l'option <code>--key</code> et ajout d'une remarque sur le cryptage RFC 8188.	Signaler la configuration actuelle du téléphone au serveur de mise à disposition

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une nouvelle tâche et d'un nouveau champ pour prendre en charge les normes de conformité audio : ETSI et TIA	Spécifier les normes de conformité audio Conformité audio
Ajout d'une nouvelle tâche sur la façon de configurer la numérotation rapide et de surveiller la ligne d'un collègue.	Permettre aux utilisateurs de configurer les fonctions des touches de ligne
Ajout d'une nouvelle rubrique remplaçant la rubrique existante <i>Configuration du champ de voyant de ligne occupée sur un téléphone en surveillance.</i>	Configuration du téléphone pour la surveillance d'autres téléphones
Ajout d'une nouvelle rubrique remplaçant la rubrique existante <i>Configurer le téléphone pour surveiller les lignes de plusieurs utilisateurs.</i>	Configurer le téléphone pour surveiller plusieurs lignes utilisateurs
Ajout d'une nouvelle tâche relative à l'activation de la prise en charge d'early media	Activer la prise en charge P-Early-Meida
Ajout de rubriques remplaçant la rubrique « Définir le compte du profil » pour prendre en charge les améliorations de l'authentification de profil	Authentification de profil Préciser l'authentification de profil
Ajout de nouveaux champs et rubriques pour prendre en charge la fonction de synchronisation de l'état du transfert d'appel et de NPD.	Synchronisation du statut du transfert d'appel et de la fonction NPD Activer la synchronisation des touches de fonction Activer la synchronisation du statut de transfert d'appel via le service XSI Activer la synchronisation de l'état NPD via le service XSI Service de ligne XSI
Ajout d'une nouvelle rubrique sur l'inclusion d'un identifiant de périphérique dans les messages syslog téléchargés.	Inclure un identificateur de périphérique dans les messages Syslog téléchargés
Ajout de nouveaux champs et une nouvelle tâche sur la façon de générer des rapports à distance sur les problèmes du téléphone.	Signaler un problème de téléphone à distance État PRT (de l'outil de rapport de problèmes)
Ajout du champ <i>Identificateur Syslog.</i>	Configuration réseau facultative
Remplacement du paramètre <i>Activer le profil de compte</i> par le champ <i>Type d'authentification de profil</i> Mise à jour de la description de la <i>règle de profil</i> paramètre.	Profil de configuration

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour de la <i>Règle de rapport</i> et ajout de nouveaux paramètres : <i>Rapport au serveur</i> , <i>Téléchargement périodique sur le serveur</i> , et <i>Télécharger le délai de modification locale</i> .	Télécharger les options de configuration
Mise à jour du paramètre <i>Prise en charge de combiné large bande</i> pour prendre en charge l'amélioration de combiné large bande.	<b>Voix &gt; Téléphoner &gt; Général</b>
Mise à jour de la description du champ <i>Numéro de poste</i> .	Touche de ligne
Mise à jour de la description des champs <i>Filtre de prénom</i> et <i>Filtre de nom</i> .	Paramètres de l'annuaire LDAP
Un exemple de configuration du paramètre XML est ajouté pour le paramètre <i>ligne activée</i> .	<b>Voix &gt; Poste (n) &gt; Général</b>
Les nouveaux champs <i>Options PLK personnalisables</i> et <i>Liste FLO</i> et leurs descriptions sont ajoutées à la table.  La description des champs <i>URI de liste FLO</i> et <i>Utiliser les touches de ligne pour la liste FLO</i> est mise à jour.	<b>Voix &gt; Console op. &gt; Général.</b>

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(2) du micrologiciel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une nouvelle rubrique pour présenter les boutons du téléphone et le matériel des téléphones IP Cisco 6821 multiplateforme	Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6821 Boutons et matériel
Ajout d'une nouvelle rubrique pour expliquer comment connecter des téléphones IP Cisco 6821 multiplateforme	Raccordements des Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6821
Ajout d'une nouvelle rubrique pour montrer comment installer votre téléphone IP Cisco 6821 multiplateforme sur un mur	Installer le Téléphones multiplateformes Cisco IP Phone 6821 sur un mur
Mise à jour de la rubrique afin d'inclure les informations sur le nouveau modèle de téléphone 6821	Présentation générale des Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800.

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour de la rubrique avec les informations des touches de fonction, de ligne et les boutons de fonction du 6821	Touches programmables et boutons de ligne et de fonction
Mise à jour de la rubrique avec les spécifications du 6821	Spécifications physiques et environnementales
Mise à jour de la rubrique avec la consommation électrique des téléphones IP Cisco 6821 multiplateforme	Conditions requises pour l'alimentation du téléphone
Mise à jour des accessoires pris en charge par les téléphones IP Cisco 6821 multiplateforme	Téléphones multiplateformes IP Cisco série 6800 Accessoires pris en charge
Mise à jour de la rubrique avec les informations du kit de montage mural 6821	Composants du kit de fixation murale
Mise à jour de la rubrique avec les informations de la taille de l'écran d'affichage du 6821	Ajouter un logo comme écran de démarrage
Mise à jour de la rubrique pour indiquer que seul le 6851 prend en charge la fonctionnalité EHS	Activation de la commutation électronique

En complément des modifications ci-dessus, certaines des sections existantes ont été renommées pour inclure Téléphones multiplateformes IP Cisco 6841 et 6851.

## Nouveautés et modifications de la version 11.2(1) du micrologiciel

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge le fait que l'écran LCD ne respecte pas l'attribut "ro" et "na"	Activation de l'accès utilisateur aux menus de l'interface du téléphone Configuration du système
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge NAPTR	Configurer le transport SIP
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge NAPTR	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Paramètres SIP
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge la fonction d'en-tête de confidentialité SIP	Configurer un en-tête de confidentialité.
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la fonction d'en-tête de confidentialité SIP	Paramètres SIP

Révisions	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le blocage des messages SIP à partir d'un périphérique non proxy	Bloquer les messages non proxy SIP vers un téléphone
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le blocage des messages SIP à partir d'un périphérique non proxy	Configuration du système
Ajout d'une nouvelle rubrique pour prendre en charge le partage de micrologiciel entre homologues	Partage de micrologiciel par les homologues Activer le partage de micrologiciel entre homologues
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le partage de micrologiciel entre homologues	Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco Mise à niveau du micrologiciel
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge le compte de profil	Profil de configuration
Ajout d'une rubrique pour prendre en charge la coupure de sonnerie d'appel	Couper la sonnerie d'un appel entrant à l'aide de la touche programmable Ignorer
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge la coupure de sonnerie d'appel	Touches de fonction programmables Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco
Ajout de nouvelles sections pour prendre en charge XSI BroadWorks Partout	Déplacement d'un appel actif d'un téléphone vers d'autres téléphones (emplacements) Services de ligne XSI
Ajout de nouvelles sections pour prendre en charge le blocage de l'ID de l'appelant XSI	Synchroniser la fonctionnalité de blocage d'ID d'appelant sur le téléphone et le serveur BroadWords XSI Service de ligne XSI
Ajout de nouvelles rubriques pour prendre en charge les journaux d'appels XSI	Activer l'affichage des journaux d'appels XSI BroadWorks sur une ligne
Mise à jour des rubriques pour prendre en charge les journaux d'appels XSI	Paramètres du service téléphonique XSI Fonctionnalités de téléphonie pour les téléphones IP Cisco
Mise à jour de la rubrique pour prendre en charge la suppression de l'écran de veille type "verrou"	Configurer l'économiseur d'écran sur l'interface Web du téléphone

## Nouveautés et modifications de la version 11.1(2) du micrologiciel

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Ajout de la prise en charge de LDAP sur TLS (LDAPS). Mise à jour des informations d'administration avec une nouvelle tâche pour configurer le serveur LDAP sur TLS	Configurer le serveur LDAP sur TLS
Ajout de la prise en charge des options VLAN DHCP. Mise à jour des informations d'administration avec de nouvelles tâches pour configurer les options VLAN DHCP	Configurer l'option de VLAN DHCP à partir de la page web du téléphone
Mise à jour de la description du champ avec un nouveau champ <b>Option VLAN DHCP</b> .	Paramètres VLAN
Mise à jour du menu de configuration Ethernet sur le téléphone avec un nouveau champ <b>Option VLAN DHCP</b> .	Champs de configuration du réseau
Ajout de la prise en charge de XSI sur HTTPS. Mise à jour du paramètre <b>Serveur hôte XSI</b> dans la section <b>Service XSI</b> .	Paramètres du service téléphonique XSI
Ajout d'un scénario de dépannage lorsque le téléphone ne peut pas accéder au répertoire BroadSoft pour XSI	Le téléphone ne peut pas accéder au répertoire BroadSoft pour XSI
Ajout de la prise en charge du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco 6800	Présentation de la configuration du module d'extension de touches du téléphone IP Cisco série 6800
Ajout du contrôle de la recherche inversée des noms pour les appels entrants et sortants.	Recherche inversée du nom pour les appels entrants et sortants
Prise en charge des appels d'urgence	Contexte de la prise en charge des appels d'urgence Terminologie de la prise en charge des appels d'urgence Configurer un téléphone pour passer des appels d'urgence Configuration de la géolocalisation E911 Un appel d'urgence ne parvient pas à joindre les services d'urgence

# Nouveautés et modifications de la version 11.1(1) du micrologiciel

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Prise en charge des langues asiatiques	Langue de l'écran du téléphone Problèmes d'affichage du téléphone Le téléphone affiche des polices irrégulières L'écran du téléphone affiche des carrés à la place des caractères asiatiques Les paramètres régionaux du téléphone ne sont pas affichés Les libellés des touches programmables sont tronqués.
Prise en charge du centre d'appel	Configuration d'un téléphone d'agent de centre d'appel Informations manquantes sur l'appel ACD Paramètres ACD Le téléphone n'affiche pas les touches programmables ACD
Enregistrement d'appel	Activation de l'enregistrement des appels à distance pour SIP REC Activation de l'enregistrement des appels à distance pour SIP INFO L'appel n'est pas enregistré
Bouton de réinitialisation d'usine du téléphone à partir de la page web du téléphone	Effectuer la réinitialisation d'usine du téléphone à partir de l'interface Web du téléphone Factory Reset
Prise en charge d'une connectivité Gigabit	Champs de configuration du réseau
Prise en charge du protocole IPv6	Champs de configuration du réseau Informations IPv6 Paramètres du réseau Paramètres IPv6

Fonctionnalité	Nouvelles sections ou sections modifiées
Présence	Configuration d'un téléphone pour Presence L'état Presence ne fonctionne pas Message de présence téléphonique : Déconnecté du serveur BroadSoft XMPP
Prise en charge du combiné large bande	Général