



Configuration de la messagerie vocale

- [Configurer la messagerie vocale, à la page 1](#)

Configurer la messagerie vocale

Vous pouvez configurer le numéro de téléphone ou l'URL interne ou externe du système de messagerie vocale. Si vous utilisez un service de messagerie vocale externe, le numéro doit comporter les chiffres nécessaires pour passer l'appel ainsi que les indicatifs régionaux requis.

Avant de commencer

Accéder à la page Web d'administration du téléphone. Reportez-vous à [Accéder à l'interface Web du téléphone](#).

Procédure

Étape 1 Sélectionnez **Voix > Téléphone**.

Étape 2 Dans la section **Général**, saisissez le **numéro de messagerie vocale** qui est un numéro de téléphone ou une URL pour vérifier la messagerie vocale.

Vous pouvez également configurer ce paramètre dans le fichier de configuration (cfg.xml) en entrant une chaîne au format suivant :

```
<Voice_Mail_Number ua="na">123</Voice_Mail_Number>
```

Valeur par défaut : vide

Étape 3 Cliquez sur **Envoyer toutes les modifications**.
Le téléphone redémarre.

Configurer la messagerie vocale pour un poste

Avant de commencer

Accéder à la page Web d'administration du téléphone. Reportez-vous à [Accéder à l'interface Web du téléphone](#).

Procédure

- Étape 1** Sélectionnez **Voix > Poste(n)**, (**n**) étant un numéro de poste.
- Étape 2** Dans la section **Paramètres des fonctions d'appel**, configurez les paramètres **Serveur de messagerie vocale**, **intervalle d'abonnement à la messagerie vocale** (facultatif) et **activer la messagerie vocale** comme décrit en [Paramètres du serveur de messagerie vocale](#), à la page 2.
- Étape 3** Cliquez sur **Envoyer toutes les modifications**.
- Le téléphone redémarre.

Paramètres du serveur de messagerie vocale

Le tableau ci-dessous décrit les **paramètres des fonctionnalités d'appel** pour la .

Tableau 1 : Paramètres de messagerie vocale

Paramètre	Description
Voix Mail Server	<p>Permet d'identifier le serveur SpecVM du téléphone, généralement par l'adresse IP ou le numéro de port du serveur VM.</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans le fichier de configuration du téléphone (cfg.xml), entrez une chaîne au format suivant : <pre><Voice_Mail_Server_1_ua="na"></Voice_Mail_Server_1_></pre> Sur la page Web du téléphone, saisissez l'adresse IP du serveur de messagerie vocale. <p>Valeur par défaut : vide</p>
Voice Mail Subscribe Interval	<p>Délai d'expiration, en secondes, de l'inscription au serveur de messagerie vocale.</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans le fichier de configuration du téléphone (cfg.xml), entrez une chaîne au format suivant : <pre><Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_ua="na">86400</Voice_Mail_Subscribe_Interval_1_></pre> Dans la page Web du téléphone, entrez une valeur appropriée. <p>Valeurs autorisées : nombre entier compris entre 30 et 86400</p> <p>Si la valeur est définie sur 0, le téléphone utilise la valeur par défaut à la place.</p> <p>Valeur par défaut : 86400</p>

Paramètre	Description
Activation de la messagerie vocale	<p>Active ou désactive l'abonnement au serveur de messagerie vocale pour le poste spécifique.</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dans le fichier de configuration du téléphone (cfg.xml), entrez une chaîne au format suivant : <pre data-bbox="857 499 1292 548"><Voice_Mail_Enable_1_ua="na">Yes</Voice_Mail_Enable_1_></pre> <ul style="list-style-type: none">• Dans l'interface Web du téléphone, définissez ce champ sur Oui ou Non pour activer ou désactiver cette fonction. <p>Valeurs autorisées : Oui et Non.</p> <p>Par défaut : Oui</p>

