

Come posso cambiare lo sfondo del TANDBERG EX90 e lo sfondo inTouch?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come posso cambiare lo sfondo del TANDBERG EX90 e lo sfondo inTouch?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo riguarda il sistema Cisco TelePresence EX90.

D. Come posso cambiare lo sfondo e lo sfondo inTouch di TANDBERG EX90?

R. È possibile cambiare lo sfondo del TANDBERG EX90 e lo sfondo inTouch premendo e tenendo premuto per circa 2 secondi in un punto qualsiasi dello schermo principale inTouch. Verranno visualizzati gli sfondi predefiniti.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)