

# Errore alimentatore TelePresence EX90

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Verificare lo stato dell'alimentatore](#)

## Introduzione

Questo documento descrive come identificare un'interruzione di alimentazione per un sistema TelePresence EX90.

## Prerequisiti

### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

### Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il CTS-EX90-K9.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Verificare lo stato dell'alimentatore

Un guasto all'alimentazione potrebbe essere la causa di un guasto al sistema TelePresence EX90.

Con il sistema EX90 collegato all'alimentazione, e l'alimentazione collegata all'alimentazione, notare il colore del LED sull'alimentazione. Se l'alimentatore funziona normalmente, ha un LED blu come mostrato in questa immagine:



Se si è verificato un guasto all'alimentatore, quest'ultimo non è acceso con il LED blu, come mostrato in questa immagine:

