

Si desidera impostare la ridondanza per TMS, quale bilanciamento del carico è consigliato da TANDBERG?

Sommario

[Introduzione](#)

[Si desidera impostare la ridondanza per TMS, quale bilanciamento del carico è consigliato da TANDBERG?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Management Suite.

D. Si desidera impostare la ridondanza per TMS, quale bilanciamento del carico è consigliato da TANDBERG?

A. TANDBERG non consiglia né documenta la configurazione di prodotti specifici per il bilanciamento del carico, ma documenta piuttosto le funzionalità e le funzionalità che un load balancer deve fornire per essere compatibile con TMS. La scelta e la configurazione di un particolare prodotto di bilanciamento del carico sono una scelta lasciata al cliente, in quanto le esigenze di ogni cliente variano.

La suite di gestione TANDBERG è progettata per essere compatibile con le configurazioni ridondanti e per essere installata in tali configurazioni; sono inoltre disponibili diversi livelli di resilienza per soddisfare le esigenze e gli obiettivi di costo del cliente. Per ulteriori informazioni sulla ridondanza TMS, vedere il documento di [panoramica e configurazione della ridondanza TMS](#).

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)