

Domande frequenti sulle licenze HSEC per SDWAN

Sommario

[Introduzione](#)

[È necessario ricaricare le piattaforme ISR4K/ISR1K/8300/8200 per rendere effettiva la funzione 'license feature hsec'?](#)

[È vero che sulle piattaforme basate sull'8500, per attivare hsec è necessario un ricaricamento?](#)

[È necessario un ricaricamento per C8000v dopo l'attivazione di hsec?](#)

[È necessario eseguire il ricaricamento per CSR1000v dopo l'attivazione di hsec?](#)

[Il comportamento di ricaricamento è lo stesso per le modalità SDWAN e non SDWAN?](#)

[La licenza hsec può essere disattivata?](#)

Introduzione

In questo documento vengono descritte alcune query relative alla licenza HSEC per le modalità autonoma e SDWAN.

È necessario ricaricare le piattaforme ISR4K/ISR1K/8300/8200 per rendere effettiva la funzione 'license feature hsec'?

No, non è necessario ricaricare la licenza con 'license feature hsec' della CLI. CLI è applicabile solo nella modalità autonoma. In SDWAN, il ricaricamento è richiesto e seguito dall'installazione hsec online o offline.

È vero che sulle piattaforme basate sull'8500, per attivare hsec è necessario un ricaricamento?

Sì, la famiglia di piattaforme 8500 richiede un ricaricamento in modalità autonoma o controller.

È necessario un ricaricamento per C8000v dopo l'attivazione di hsec?

No, non è necessario. La licenza rimane "non in uso" come da progettazione su C8kv, ma il dispositivo ottiene una velocità di trasmissione illimitata subito dopo l'installazione hsec.

È necessario eseguire il ricaricamento per CSR1000v dopo l'attivazione di hsec?

No, dopo l'attivazione di hsec, CSR1000v non richiede un ricaricamento.

Il comportamento di ricaricamento è lo stesso per le modalità SDWAN e non SDWAN?

No, le modalità SDWAN e non SDWAN rispetto all'abilitazione hsec sono molto diverse.

In modalità SDWAN, è necessario ricaricare per abilitare/attivare hsec, mentre in modalità non SDWAN, la CLI 'license feature hsec' abilita/attiva hsec sul dispositivo. Non è necessario ricaricare le piattaforme CSR1000v e C8kv in modalità SDWAN.

La licenza hsec può essere disattivata?

La licenza hsec può essere disinstallata in modalità non SDWAN, ma non può essere disinstallata mentre la funzionalità è in uso. L'utente deve disabilitare/disattivare la licenza hsec dalla CLI 'no license feature hsec' e ricaricare il dispositivo in modo che la licenza sia nello stato 'non in uso', quindi avviare il comando uninstall. La licenza hsec 'uninstall' in modalità SDWAN non è supportata perché la funzionalità non può essere disabilitata. Tuttavia, l'utente ha la possibilità di passare alla modalità autonoma e disinstallare come soluzione alternativa a problemi noti con le modifiche della modalità.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).