

Host remoti trusted sul router VPN RV315W

Obiettivo

L'accesso remoto consente agli utenti di gestire in remoto la configurazione della RV315W. Per utilizzare la funzionalità di accesso remoto, l'utente deve essere un host remoto attendibile. Questo articolo spiega come configurare un host remoto trusted sul router VPN RV315W.

Nota: Per configurare i protocolli e le porte utilizzati per l'accesso remoto, fare riferimento all'articolo *Protocolli e porte di accesso remoto sul router VPN RV315W*.

Dispositivo applicabile

RV315W

Versione del software

•1.01.03

Host remoti attendibili

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Gestione sistema > Gestione remota > Host remoti attendibili**. Viene visualizzata la pagina *Trusted Remote Hosts*:

The screenshot shows the 'Trusted Remote Hosts' configuration interface. It features two main sections. The first section, 'Trusted Remote Hosts', contains two radio buttons: 'Any IP Address' (unselected) and 'Specific IP Address:' (selected). The 'Specific IP Address:' field is populated with '192.168.14.5'. An 'Add' button is located to the right of this field. The second section, 'Trusted Remote Host List', displays a table with one entry: '192.168.1.15'. Below the table are three buttons: 'Select All', 'Cancel All', and 'Delete'.

Passaggio 2. Nell'area Host remoti attendibili fare clic sul pulsante di opzione che indica il tipo di host remoto attendibile consentito. Sono disponibili due opzioni:

- Qualsiasi indirizzo IP: consente a qualsiasi host remoto di accedere all'RV315W tramite la WAN.
- Indirizzo IP specifico: solo un host specifico con indirizzi IP specifici può accedere

all'RV315W tramite la WAN.

Passaggio 3. Se nel passaggio 2 è stato scelto Indirizzo IP specifico, immettere l'indirizzo IP dell'host.

Passaggio 4. Fare clic su **Add** per aggiungere l'host all'elenco di host remoti.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per selezionare tutti gli host nell'elenco di host remoti attendibili, fare clic su **Seleziona tutto**.

Passaggio 6. (Facoltativo) Per deselezionare tutti gli host nell'elenco degli host remoti attendibili, fare clic su **Annulla tutto**.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per eliminare un host specifico dall'elenco di host remoti attendibili, fare clic sull'host desiderato e fare clic su **Elimina**.

Nota: Per eliminare tutti gli host attendibili dall'elenco degli host remoti, fare clic su **Seleziona tutto** e quindi su **Elimina**.