

Configurazione del guadagno di ingresso audio sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500

Obiettivo

La configurazione Audio Input Gain consente di amplificare o deamplificare il suono in termini di decibel sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come regolare le impostazioni del volume sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

Nota: Per modificare i parametri di Audio Input Gain, impostare Signaling Protocol come **SIP** in Call Control Settings on IP Phone. Se il protocollo di segnalazione è **SCCP**, è possibile visualizzare solo i parametri di guadagno dell'input audio.

Dispositivi interessati

·Serie SPA500

Passaggi per configurare il guadagno di ingresso audio

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Voce > Telefono.

The screenshot displays the Cisco IP Phone configuration web interface. The top navigation bar includes tabs for Voice, WI-Fi, Bluetooth, Personal Address Book, Call History, Speed Dials, and Firmware Upgrade. Below this, a secondary navigation bar shows 'Info', 'System', 'SIP', 'Provisioning', 'Regional', 'Phone', 'Ext 1', 'Ext 2', 'Ext 3', 'Ext 4', 'Ext 5', 'User', and 'Att Console'. The 'Phone' tab is selected. On the right side of the 'Phone' tab, there are links for 'Attendant Console Status', 'User Login', and 'basic | advanced'. The main content area is divided into sections: 'General' with fields for Station Name, Station Display Name, and Voice Mail Number; 'BluePhone' with fields for Bluetooth Mode (set to Phone), Line (set to 5), Short Name, User Friendly ID, and PIN Code; 'Line Key 1', 'Line Key 2', and 'Line Key 3', each with fields for Extension (set to 1), Short Name (set to \$USER), and Share Call Appearance (set to private). The 'Extended Function' field is present for each line key but is currently empty.

Audio Input Gain (dB)			
Handset Input Gain:	0	Headset Input Gain:	0
Speakerphone Input Gain:	0	Bluetooth Input Gain:	0

Passaggio 2. Scegliere l'elemento in *Guadagno input audio (dB)* che si desidera configurare.

Audio Input Gain (dB)			
Handset Input Gain:	0	Headset Input Gain:	0
Speakerphone Input Gain:	-6	Bluetooth Input Gain:	0
Extension Mobility			

Passaggio 3. Selezionare un valore compreso tra -6 e +6 in decibel dall'elenco a discesa delle opzioni. Il valore positivo aumenta il volume, mentre il valore negativo lo riduce. Ci sono quattro opzioni sotto l'area *Guadagno ingresso audio (dB)*.

- Guadagno input ricevitore — Può essere utilizzato per cambiare il volume del ricevitore.
- Guadagno ingresso cuffia — Può essere utilizzato per cambiare il volume della cuffia.
- Guadagno di ingresso per il telefono con altoparlante — Può essere utilizzato per modificare il volume del telefono con l'altoparlante.
- Guadagno input Bluetooth — Può essere utilizzato per modificare il volume Bluetooth.

Releasing Key List:	endcall 2;
Hold Key List:	resume 1;endcall 2;newcall 3;redial;dir;cfwd;dnd;
Ringing Key List:	answer 1;ignore 2;
Shared Active Key List:	newcall 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
Shared Held Key List:	resume 1;barge 2;cfwd 3;dnd 4;
PSK 1:	
PSK 2:	
PSK 3:	
PSK 4:	
PSK 5:	
PSK 6:	

Undo All Changes

Submit All Changes

Passaggio 4. Fare clic su **Invia tutte le modifiche** per salvare le impostazioni.