

Osservazione del corretto ciclo di alimentazione sul gateway VOIP

Sommario

[Introduzione](#)

[Come riaccendere correttamente SPA400 e SPA9000?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

[D. Come riaccendere correttamente SPA400 e SPA9000?](#) R.

Dopo aver configurato SPA400 come server di posta vocale per la rete, si consiglia di spegnere e riaccendere tutti i dispositivi della rete nell'ordine seguente: SPA400—>SPA9000—>telefoni SPA9xx. In questo modo, tutti i dispositivi verranno registrati correttamente sul server della segreteria telefonica SPA400.

Per spegnere e riaccendere i dispositivi, attenersi alla seguente procedura:

Spegnimento e riaccensione dei dispositivi

Passaggio 1:

Scollegare il cavo di alimentazione dell'SPA400.

Passaggio 2:

Scollegare il cavo di alimentazione dell'SPA9000.

Passaggio 3:

Scollegare il cavo di alimentazione dell'SPA9xx e attendere 30 secondi.

Passaggio 4:

Collegare il cavo di alimentazione dell'SPA9xx e attendere che le spie appaiano stabili.

Passaggio 5:

Collegare il cavo di alimentazione dell'SPA9000 e attendere che le spie appaiano stabili.

Passaggio 6:

Collegare il cavo di alimentazione dell'SPA400 e attendere che le spie appaiano stabili.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)