

# Come si imposta VCS per visualizzare gli orari nel fuso orario locale?

## Sommario

[Introduzione](#)

[Come si imposta VCS per visualizzare gli orari nel fuso orario locale?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

### D. Come si imposta il VCS in modo da visualizzare gli orari nel fuso orario locale?

R. Affinché il VCS visualizzi gli orari in base al fuso orario locale, è necessario:

1. Configurare il software VCS con i dettagli di un server NTP (**Configurazione di sistema > NTP > Server NTP**)
2. Impostare il fuso orario locale sul VCS (**Configurazione di sistema > NTP > Fuso orario**)

Il server NTP fornisce al VCS l'ora UTC. Il sistema VCS utilizza quindi l'ora UTC e la sposta in base al numero di ore specificato dal fuso orario selezionato per creare l'ora locale. Una volta impostato, il software VCS utilizzerà il fuso orario locale in tutta l'interfaccia utente Web e imposterà il timestamp visualizzato all'inizio di ogni riga nel registro eventi.

Se non si configura il VCS con i dettagli di un server NTP, gli orari verranno visualizzati in base al sistema operativo.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)