

Come configurare il software VCS in modo che funzioni in modalità Call Routed?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come configurare il software VCS in modo che funzioni in modalità Call Routed?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. Come configurare il software VCS in modo che funzioni in modalità Call Routed?

R. Dipende dalla versione software del software VCS.

Versione del software X4.0 o successiva

Il software VCS dispone di due opzioni disponibili nell'impostazione Modalità instradamento chiamata (**Configurazione VCS > Chiamate**):

- **Sempre:** il VCS indirizzerà sempre la segnalazione di chiamata
- **Ottimale:** se possibile, il VCS si rimuoverà dal percorso di segnalazione della chiamata, il che potrebbe indicare che la chiamata non utilizza una licenza per le chiamate

Il valore predefinito è Sempre.

Versione del software X3.1 o precedente

Il VCS funziona sempre in modalità Call Routed, ossia accetta sempre la segnalazione di chiamata. Questa opzione non è configurabile.

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)