

Modificare l'indirizzo IP LAN del router VoIP

Sommario

[Introduzione](#)

[Come modificare l'indirizzo IP del router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come modificare l'indirizzo IP del router VoIP Cisco Small Business?

R.

A volte è necessario modificare l'indirizzo IP della LAN del router per evitare un conflitto di indirizzi IP tra il router VoIP e altri dispositivi di rete. Per istruzioni, completare la procedura descritta in questo documento.

Modificare l'indirizzo IP LAN del router

Per modificare l'indirizzo IP della LAN del router, completare i seguenti passaggi:

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, fare clic [qui](#).

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, cercare Local IP Address (Indirizzo IP locale) e modificarlo in "192.168.2.1" per evitare un conflitto di indirizzi IP.

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Setup

Setup | **Wireless** | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | Status | Voice

Basic Setup | DDNS | MAC Address Clone | Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type: Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual Size:

Network Setup

Router IP

Local IP Address: 192 . 168 . 2 . 1

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration-Management screen.

Completing the Internet

Passaggio 3:

Save Settings

Fare clic su .

Passaggio 4:

Rinnovare l'indirizzo IP del computer.

Nota: il router verrà riavviato dopo l'applicazione delle impostazioni. Accedere alla pagina di configurazione del router utilizzando "192.168.2.1" (ossia il nuovo indirizzo IP del router VoIP).

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).