

MOP を使用するルータへの接続

目次

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[説明](#)

[関連情報](#)

[はじめに](#)

ユーザは、DEC のメンテナンス オペレーション プロトコル (MOP) を使用してルータにアクセスする必要があります。現在、ユーザは次のネットワーク制御プロトコル (NCP) コマンドを使用するのみルータにアクセスできます。connect via **bn-a-0 physical-add <router-address>**。ルータの DECnet アドレスで接続モードを使用すると、ルータの DECnet アドレスが NCP テーブルにある場合でも失敗します。

[前提条件](#)

[要件](#)

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

[説明](#)

接続モードでは DECnet ノード アドレスではなく MAC アドレスが使用されます。NCP データベースのノードの MAC アドレスを設定している場合はノード名を使用できます。

[関連情報](#)

- [LAN スイッチングに関するサポート](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)