

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[CSS11500 で実行中のコードのバージョンを判別する方法](#)

[詳細手順](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、コンテンツ サービス スイッチ 11501 (CSS 11501) で利用可能なさまざまなレベルのソフトウェアについて説明し、実行中のソフトウェアのバージョンを判断する方法を紹介します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- ラボ環境にあり、設定項目に変更のない (デフォルト設定の) CSS 11501
- コード 7.30 ビルド 203 のソフトウェア バージョン

このドキュメントの情報は CSS 11500 シリーズの **version** コマンドを理解するために使用されます。バージョン 7.30 ビルド 203 を実行中の CSS 11501 が使用されましたが、この情報は 11800 を除く CSS のすべてのバージョンとプラットフォームに均等に適用されます。実稼働ネットワークでのこれらのコマンドの使用は、CSS のパフォーマンスや動作に影響を与えることはありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

CSS11500 で実行中のコードのバージョンを判別する方法

詳細手順

1. **version** コマンドは CSS 11501 が実行中のソフトウェア バージョンを表示します。 nws-5-4#

```
show versionVersion: sg0730203 (07.30.2.03)Flash (Locked): 05.29.1.14Flash (Operational):  
07.30.2.03Type: PRIMARYLicensed Cmd Set(s): Standard Feature Set
```

Enhanced Feature Set コマンド出力の説明を次に示します。バージョンが。CSS で動作している現在の WebNS ソフトウェア。この場合は、sg0730203 (07.30.2.03) - [7.30 ビルド 203] です。フラッシュする (ロックされる) が。イメージ製造時にインストールされなく、決して変更するべきではない。CSS が NVRAM にコードの動作バージョンを見つけることができない場合、このイメージはフォールバックとして使用されます。この場合は、バージョン 05.29.1.14 - [5.29 ビルド 114] です。フラッシュする (操作上) が。CSS で現在インストールされている WebNS ソフトウェアの現在の操作上バージョン。これは NVRAM (フラッシュ) に常駐し、ブートアップ プロセス時にロードされるコードです。この場合は、バージョン 07.30.2.03 - [7.30 ビルド 203] です。注これはメジャー リリースのアップグレード時にのみ更新され、CSS で実行中のソフトウェアと一致していなくてもかまいません。型が。CSS がプライマリ ブート設定またはセカンダリ ブート設定から起動したかどうかを示します。show boot コマンドを発行してこの設定情報を確認できます。この CSS はプライマリ ブート設定から起動しました。この CSS はプライマリ ブート設定から起動しました。 nws-5-4# show boot!***** BOOT CONFIG

```
*****primary boot-file sg0730203primary boot-type boot-via-diskCmd 認  
可されたセットが。CSS でインストールされるすべての WebNS 機能セットのリスト。こ  
れは標準、拡張、Secure Shell Protocol (SSH)、および近接の場合があります。コマンド  
出力例では、標準および拡張機能セットがインストールされていることが確認できます。
```

2. **show chassis flash** コマンドはフラッシュの内容を表示します。 nws-5-4# show chassis

```
flashConfiguration for CSS11501 02:Product Name: CSS11501 02 SW Version: 07.30.2.03Serial  
Number: JAB7654321CS Base Mac Address: 00-xx-9a-3a-xx-03Module Name Operational
```

LockedCSS501-SCM-INT *07.30.2.03 05.29.1.14 コマンド出力の説明を次に示します。名前が。動作している実際の WebNS ソフトウェア。この場合は、バージョン 07.30.2.03 - [7.30 ビルド 203] です。シリアル番号が。シャーシのシリアル番号。この場合は、JAB7654321CS です。基礎 MAC アドレスが。CSS 11501 のコア MAC。この場合は、00-xx-9a-3a-xx-03 です。操作上か。現在 CSS で動作するコード。この場合は、バージョン 07.30.2.03 - [7.30 ビルド 203] です。ロックされたか。インストール済みフォールバック イメージ製造の間にインストールされた。この場合は、バージョン 05.29.1.14 - [5.29 ビルド 114] です。

関連情報

- [CSS 11000 シリーズ コンテント サービス スイッチのハードウェア サポート \(英語\)](#)
- [CSS 11500 シリーズ Content Services Switch の製品サポート \(英語\)](#)
- [アプリケーション ネットワーキング サービスのサポート リソース](#)
- [CSS 11000 ソフトウェアのダウンロード](#)
- [CSS 11500 ソフトウェアのダウンロード](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)