

# Cisco CSS 115xx ODM のパスワード回復手順

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[表記法](#)

[ステップバイステップ手順](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、NVRAM ストレージの設定情報を取り除き、Cisco CSS 115xx Offline Diagnostic Monitor ( ODM ) のパスワードを削除する方法を説明します。

また NVRAM ストレージは ODM にアクセスするために使用する管理者パスワードも含み、パスワードが回復できない場合にアクセスを取得するために必要です。パスワードが回復できない場合に、このドキュメントに記載された手順を使用できます。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## ステップバイステップ手順

ODM に入ろうとする場合に設定されたパスワードをクリアするには、次の手順を実行します。

この手順は、NVRAM 設定を消去します。管理 IP アドレス、ブート アドレス、ブート レコード、および技術者のパスワードを設定する必要があります。

これらの手順はパスワードをクリアするため、ODM に入る必要はありません。

1. ブート時にこのメッセージが表示されます。

```
BootRom...booting
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
```

```
Locked boot flash.
```

```
Validating operational boot flash, please wait...
Operational boot flash valid.  Jumping to operational boot flash.
Copyright (1998-2002), Cisco Systems, Inc
```

```
Operational boot flash.
Attaching interrupt handlers...Done.
Master SCM.
Built Mar 21 2003 @ 21:44:18
Version 7.20 Build 3
Press to <ESC> the Diagnostic Monitor
Would you like to access the Diagnostic Monitor? (Y)y
Aborting boot up
```

```
APdebugMon 01/01>
```

- 出力に [BootRom.... booting] が表示される場合、ユーザは Diagnostic Monitor に入るため、<ESC> を押すよう促されます。 <ESC> キーを入力します。
- ESC キーを押すと、ユーザには **Would you like to access Diagnostic Monitor** と表示されます。注: このクエリは数秒間聞かれます。
- [ApdebugMon>] プロンプトに Y と入力します。
- Main; pio; nvrn; nclr; reb** と入力し、<cr> を押します。( ApdebugMon プロンプトに入力後 )。

## [関連情報](#)

- [Cisco WebNS CSS11500 ソフトウェアのダウンロード](#)
- [Cisco WebNS CSS11000 ソフトウェアのダウンロード](#)
- [コンテンツ ネットワーキング デバイス製品に関するサポート ページ](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)