

# CTM のアップグレード パスおよびプラットフォームのサポート

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[CTM アップグレード パス](#)

[CTM プラットフォームサポート](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、以前のソフトウェア リリースから 5.0.x への Cisco Transport Manager ( CTM ) のアップグレード パスについて説明し、異なる CTM リリースでサポートされているプラットフォームについて説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は CTM および ONS 15xxx のさまざまなバージョンに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## [CTM アップグレード パス](#)

表 1 は前の CTM ソフトウェア リリースからの CTM リリース 5.0.x にアップグレード パスを示したものです。

表 1 – CTM ソフトウェア バージョン アップグレード パス

アップグレードからの	アップグレードへの										
リリース値でフィルタリングする	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
2.0.x	N/A	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
2.1.x	なし	N/A	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
2.2.x	なし	なし	N/A	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
3.0.x	なし	なし	なし	N/A	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし
3.1.x	なし	なし	なし	なし	N/A	○	なし	なし	なし	なし	なし
3.2.x	なし	なし	なし	なし	なし	N/A	○	○	なし	なし	なし
4.0.x	なし	なし	なし	なし	なし	なし	N/A	○	○	なし	なし
4.1.x	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	N/A	○	○	なし
4.6.x	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	N/A	○	○
4.7.x	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	N/A	○
5.0.x	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	N/A

アップグレード ステップを識別した後、CTM リリース固有の警告およびヒントに関する [CTM リリース ノート](#)を参照して下さい。

## [CTM プラットフォームサポート](#)

別の CTM に基づく CTM サポートが、リリースすることを [表 2](#) はすべてのプラットフォームに示したものです。

表 2 – CTM リリースに基づくプラットフォームサポート

ONS 15xxx	CTM はリリースします										
	2.0.x	2.1.x	2.2.x	3.0.x	3.1.x	3.2.x	4.0.x	4.1.x	4.6.x	4.7.x	5.0.x
15200	なし	なし	○	○	○	○	○	○	なし	なし	なし

15216E DFA2	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○
15216O ADM	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○
15216E DFA3	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○	○
15302	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○
15303	○	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
15304	○	○	○	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
15305	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○
15310C L	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○
15327	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15530	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○
15540	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○
15454	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15454E	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○
15501	なし	なし	なし	なし	○	○	○	はい AC/ DC	はい AC/ DC	はい AC/ DC	はい AC/ DC
15600	なし	なし	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○
15600E	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○	○
15800	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15801	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15808	なし	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	○
CRS1	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○
15201/1 5252	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	○	○	○

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)