

# TANDBERG E20 で正しいタイムゾーンを設定する方法

## 目次

### [概要](#)

### [TANDBERG E20 で正しいタイムゾーンを設定する方法](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco IP Video Phone E20 に関連しています。

### Q. TANDBERG E20 で正しいタイムゾーンを設定する方法

A. [System settings] メニューで [Date and time] を選択することで、TANDBERG E20 で正しいタイムゾーンを設定できます。 [Home] メニューから、[Settings] > [System settings] > [Date and time] を選択します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)