

TMS の Movi プロビジョニングはどこで設定しますか。

目次

[はじめに](#)

[TMS の Movi プロビジョニングはどこで設定しますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Movi に関連しています。

Q. TMS の Movi プロビジョニングはどこで設定しますか。

A. TMS:

1. システム > プロビジョニング > ディレクトリに行ってください。
2. プロビジョニングをののための設定したいと思うことグループかユーザを選択してください。
3. 詳細な使用説明書については TMS オンライン ヘルプおよび[プロビジョニング 配置ガイド](#)を参照してください。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)