
目次

概要

[ワイヤレス IP Phone の Call ボタンを押すときダイヤルトーンを聞かない場合何をすることができますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [ワイヤレス IP Phone の Call ボタンを押すときダイヤルトーンを聞かない場合何をすることができますか。](#)

A.

電話の Call ボタンを押した後ダイヤルトーンを聞かない場合、これは電話回線、ベースステーションの範囲から余りに遠くにある、および低速バッテリー キャパシテ接続されない受話器にきちんとベースステーションが理由でそうなったものであるかもしれませんあります。これを解決するために、下記のステップに従って下さい。

ステップ 1

RJ-11 電話回線コードがベースステーションおよび電話壁のジャックの LINE ポートにきちんと接続されることを確かめて下さい。

ステップ 2

ベースステーションが動力を与えられることを確かめて下さい。

ステップ 3 :

ベースステーションに近い方の受話器を移動して下さい。それは範囲から既にあるかもしれません。

ステップ 4 :

バッテリーを再充電するためにチャージャーに受話器を置いて下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)