
目次

概要

[電話の基礎/受話器アイコンが点滅する場合何をする事ができますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. 電話の基礎/受話器アイコンが点滅する場合何をする事ができますか。](#)

A.

コードレス インターネットテレフォニー キットの基礎/受話器アイコンが点滅する場合、これは受話器が登録されていないか、または受話器が範囲からあることを意味します。受話器が登録を解除される場合、**未登録**を表示する。受話器を登録するために、下記のステップに従って下さい。

受話器の登録

ステップ 1

受話器 オプションで『menu』 を押して下さい。

ステップ 2

システムに行きそして『OK』 をクリックして下さい。

ステップ 3 :

それから『OK』 をクリックします 『register』 を選択して下さい。

ステップ 4 :

PIN コードを入力しそして『OK』 をクリックして下さい。デフォルト PIN コードは "0000" です。

ステップ 5 :

登録が完了する場合確認 の 画面が表示されます。か。

注 登録が正常である場合、受話器は名前および数を表示する。電話とベース ユニット間のリンクを示す基礎/受話器 リンク アイコンはバッテリー アイコンと着実に表示する。この状態はスタンバイとして参照されます。

ステップ 6 :

基礎/受話器 アイコンがまだ点滅する場合、ベース ユニットに近い方の受話器を移動して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)