

コードレス インターネット テレフォニー キットの [Talk & Recall (通話/再呼び出し)] ボタンを押したときに発生するダイヤルトーン検出の問題

目次

[概要](#)

[ワイヤレス IP Phone の話及び再呼び出しボタンを押すときダイヤルトーンを聞かない場合何をすることができますか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. ワイヤレス IP Phone の話及び再呼び出しボタンを押すときダイヤルトーンを聞かない場合何をすることができますか。](#)

A.

話及び再呼び出し (グリーン受話器) ボタンを押した場合、これがベース ユニットを意味する PC にダイヤルトーンをきちんと接続されません聞かない場合、受話器はベース ユニットには余りにほど遠いです、またはバッテリーは低いです (低いバッテリー アイコンは表示する)。これを解決するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 :

PC への電話の接続をチェックして下さい。

ステップ 2 :

可能性のあるワイヤレス干渉を避けるためにベース ユニットに近い方に移動して下さい。

ステップ 3 :

バッテリーを満たして下さい。受話器のバッテリー充電が乏しくなる場合、警告トーンは受話器から出ます。受話器のバッテリーを再充電するためにチャージャーにそれを置いて下さい。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)