

# コードレス インターネット テレフォニー キットを使用していると、明確さと音量の問題が発生する

---

## 目次

### [概要](#)

[コードレス インターネット テレフォニー キットを使用して明瞭度や音量に問題がある場合、どうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

---

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

**[Q. コードレス インターネット テレフォニー キットを使用して明瞭度や音量に問題がある場合、どうすればよいですか。](#)**

A.

CIT400 で明瞭度や音量に問題がある場合、PC のスピーカー設定やハンドセットの音質設定の問題が考えられます。明瞭度や音量の問題を解決するには、次の手順を参照します。

ステップ 1 :

ハンドセットの [MENU] をクリックします。

ステップ 2 :

中央のカーソルをクリックして、[Settings] を選択します。

ステップ 3 :

[Settings] 画面が表示されたら、[Tones] を選択します。

ステップ 4 :

[Tones] 画面が表示されたら、[Ring Volume] を選択します。

ステップ 5 :

音量を調整します。

?

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)