

# SPA9xx シリーズ電話の共有回線拡張の設定

---

## 目次

### [概要](#)

[どのように SPA9xx シリーズ電話の共有回線拡張を設定しますか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA9xx シリーズ電話の共有回線拡張を設定する方法](#)

A.

共有ライン アピアランス (SLA) は複数のステーションが拡張番号を共有し、グループとしてコールを管理するようにします。SLA のほとんどの興味深い機能の 1 つは活動端末が共有ラインキーでコールを保留の状態を送信するとき、コールは共有クライアントステーションの何れかから別のステーションことをからの対応するラインキーを押すことによって単に再開することができます。

クライアントステーションのグループを同じ拡張を共有するために設定するためにこれらのステップを完了して下さい:

#### ステップ 1:

共有行を設定するためにクライアントステーションの拡張の 1 つを選択して下さい。

注: 標準のとして、Linksys は指定ユーザのプライマリおよび個人の必要に応じた拡張としてクライアントステーションの EXT 1 を常に予約することを推奨します。どの共有拡張でも EXT 2 に 4. で設定する必要があります。

#### ステップ 2:

共有ライン アピアランスの下、共有されるへのセット共有 Ext。それから共有ユーザ ID の下で、ユーザ ID を設定して下さい共有されている。同じステーション (ユーザ ID、パスワード、プロキシ、等) のプライマリ EXT と同様にアカウント情報の他を設定して下さい。か。

#### ステップ 3:

[Phone] をクリックします。共有拡張にクライアントステーションの 1 つ以上の line 鍵 ボタンを割り当てて下さい。共有されるに line 鍵の共有 Call Appearance を設定して下さい。

注: クライアントステーションの物理的な line 鍵として共有ライン アピアランスを捉えることは便利かもしれませんが。

ライン アピアランスを共有することは複数のクライアントステーションを渡る行キーの共有のようです。共有回線キーがグループでステーションの 1 つによって使用されている場合、グループ

他のメンバーはリリースされるまで line 鍵を使用できません。ただし、line 鍵を共有するすべてのステーションはこの情報が含まれている line 鍵のステータスを監察できます:

line 鍵自由のあります

line 鍵リングはあります

だれが line 鍵をおよび使用しているかにユーザ話すことはである誰

着信コールが共用拡張へあるとき、SPA9000 はすべての共有クライアント ステーションを警告します。クライアント ステーションは共用拡張に割り当てられた共有および専用回線両方キーがあることを起こった場合あらゆる専用回線キーの前にコールを受信するために共用 ライン キーは最初に選択されます。

## **関連情報**

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)