

SPA901 のスタティック IP アドレスの設定

目次

[概要](#)

[どのように SPA901 に静的IP アドレスを割り当てることができますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

[Q. どのように SPA901 に静的IP アドレスを割り当てることができますか。](#)

A.

そこに静的IP アドレスを割り当てる 2 つの方法は SPA901 にあります。か。電話自体をまたはデバイスの Web UI によって静的な IP 変更できます。か。方法のプロシージャはデバイスのための静的IP アドレスを設定 する下記にあります。

受話器を使用して静的IP アドレスを割り当てる方法

ステップ 1 : ?

受話器を持ち上げ、4 回**** (アスタリスク/スター キー) を押して下さい。 「Configuration メニュー」を聞くはずでず

ステップ 2 : ?

DHCP がデバイスで 100 つをことを押すことによって有効になるかどうか確認して下さい。か。イネーブルになった 101 を押し、デバイスの DHCP オプションをディセーブルにするために 0 を選択して下さい。

ステップ 3 :

デバイスのための静的IP アドレスを設定 するために 111 を押して下さい。か。電話キーパッドの数を使用して IP アドレスを入力して下さい。か。 *小数点を入力した場合 (スター) キーを使用して下さい。

ステップ 4 :

デバイスのためのサブネット マスクを設定 するために 121 を押して下さい。か。 120 をことを押すことによってデバイスに割り当てられるサブネット マスクがあるかどうか確認することができます。

ステップ 5 :

デバイスのための静的なゲートウェイアドレスを設定 するために 131 を押して下さい。か。 130 をことを押すことによってデバイスで割り当てられるゲートウェイアドレスがあるかどうか確認することができます。

か。か。か。か。か。か。か。か。か。か。か。か。か。か。

ステップ 6:か。

デバイスにスタティック DNS を割り当てるために 161 を押して下さい。か。 160 をことを押すことによってデバイスで割り当てられる DNSサーバ アドレスがあるかどうか確認することができます。

Web ユーザ ユーザー・ インターフェースを通した静的IP アドレスを割り当てる方法

ステップ 1 :

SPA901 の IP アドレスを確認します。ダイヤルパッドで **** (アスタリスク) をすばやく押します。「configuration menu」の後に 110# をダイヤルします。IP アドレスを書き留めておきます。

ステップ 2 :

ブラウザを起動させ、Address フィールドそれから押された入力の `http://IP_Address_of_your_SPA901` を打ち込んで下さい。これで VoIP に対応して SPA901 を設定する準備が整いました。

注: Web インターフェイスがユーザ名とパスワードを要求する場合、プロバイダーによってユニットがロックされていることを意味します。当該 VoIP プロバイダーにお問い合わせください。

ステップ 3 : ?

ログインをそして進められる『Admin』をクリックして下さい。System タブの下で静的IP アドレスを割り当てて下さい。クリックすることを忘れていませんか。を探します。

?

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)