

# 初期設定

---

## 目次

### [概要](#)

[SPA-901 はどのように設定しますか。](#)

### [関連情報](#)

---

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA-901 はどのように設定しますか。](#)

A.

注: SPA901 Phone を FreeWorld Dial-up に登録する例を以下に示します。この設定は、ご使用の VoIP プロバイダーの要件に応じて異なります。

FreeWorld Dial-up に合わせて SPA901 シリーズ電話機を設定するには、以下の 3 つのステップを実行する必要があります。

VoIP アカウントの登録

SPA901 Web ユーザ インターフェイスへのアクセス

VoIP に対応した SPA901 電話機の設定

### VoIP アカウントの登録

ステップ 1 :

[FreeWorld Dial-up](#) 登録サイトに移動し、無料の VoIP アカウントをサインアップしてください。

### SPA901 Web ユーザ インターフェイスへのアクセス

ステップ 1 :

SPA901 の IP アドレスを確認します。ダイヤルパッドで \*\*\*\* (アスタリスク) をすばやく押します。「configuration menu」の後に 110# をダイヤルします。IP アドレスを書き留めておきます。

ステップ 2 :

ブラウザを起動し、アドレスフィールドに `http://IP_Address_of_your_SPA901` と入力し、Enter キーを押します。これで VoIP に対応して SPA901 を設定する準備が整いました。

注: Web インターフェイスがユーザ名とパスワードを要求する場合、プロバイダーによってユニットがロックされていることを意味します。当該 VoIP プロバイダーにお問い合わせください。

## VoIP に対応した SPA901 電話機の設定

### ステップ 1 :

[Admin Login]、[Advanced] の順に移動し、[Ext 1] タブをクリックします。FWD に接続するには、FWD の Web サイトでの登録後に、次に示す標準設定と共に受け取る FWD 番号とパスワードを入力する必要があります。

### ステップ 2 :

[Submit All Changes] をクリックして、[Info] タブの [EXT 1 Status] の下の [Registration State] を確認します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)