

SPA921 の初期設定

目次

[概要](#)

[どのようにオンライン サービス プロバイダのために SPA921 シリーズを電話をかけます設定しますか。例がありますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. オンライン サービス プロバイダのために SPA921 シリーズを電話をかけます設定する方法 例がありますか。

注: これは FreeWorld ダイヤル式へ SPA921 電話を登録する例です。コンフィギュレーションの設定は VoIP プロバイダの必要条件によって変わるかもしれません。

FreeWorld ダイヤル式に電話をかければ SPA921 シリーズを設定したいと思う場合 3 つのステップを実行する必要があります:

1. VoIP アカウントの登録
2. SPA921 Web ユーザ ユーザー・ インターフェースにアクセスする方法
3. VoIP のための SPA921 電話の設定

1. VoIP アカウントの登録は [FreeWorld ダイヤル式](#) 登録 サイトに自由な VoIP アカウントに申し込むことを行きます。
2. SPA921 Web ユーザ ユーザー・ インターフェースにアクセスする方法 SPA921 IP アドレスをチェックして下さい。ブラウザを起動させれば Address フィールドのタイプ `http://IP_Address_of_your_SPA921` はそして『Enter』を押します。VoIP のための SPA921 を設定して現在準備ができています。注: Web インターフェイスがユーザ名とパスワードを要求する場合、プロバイダーによってユニットがロックされていることを意味します。個別の VoIP プロバイダーに連絡し、支援を受けてください。
3. VoIP のための SPA921 電話の設定 [Admin Login]、[Advanced] の順に移動し、[Ext 1] タブをクリックします。FWD に接続されるためにこれらの標準の設定設定とともに Web サイトの登録の後で受け取るパスワード入力して下さいおよび FWD 数を: **すべての変更を『SUBMIT』** をクリックし、そして EXT 1 ステータスの下で Info タブの登録状態をチェックして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)