

# オンライン サービス プロバイダーへの SPA921 の設定例

## 目次

[概要](#)  
[SPA921  
の初期設  
定](#)  
[関連情報](#)

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. SPA921 の初期設定](#)

A.

SPA921 VoIP フォンは、ホステッド IP テレフォニー サービスまたは IP PBX を使用する家庭や企業に最適です。回線は、固有の電話（または内線）として設定することも、複数の電話機に割り当てられた番号を共有するように設定することもできます。以下は、手動で VoIP プロバイダーまたは IP PBX に SPA921 を登録する方法を示しています。

#### ステップ 1 :

SPA921 をネットワークに接続します。デバイスが正常に接続されたことを確認します。モデムがネットワークに正しく接続されていないと、ボタンが赤色に点灯します。

#### ステップ 2 :

デバイスの IP アドレスを確認します。報道 を押し、リストのオプション 9 を選択します。IP アドレスが LCD に表示されます。

#### ステップ 3 :

Internet Explorer に SPA921 の IP アドレス（たとえば <http://192.168.1.101>）を入力して、デバイスのセットアップ ページにアクセスします。デフォルトでは、デバイスにユーザ名またはパスワードは設定されていません。[Admin Login] をクリックし、[Advanced] をクリックします。

#### ステップ 4 :

[Ext] タブをクリックします。

#### ステップ 5 :

[Line Enable] を [yes] に設定し、[User ID]、[Password]、[Proxy]、および [Outbound Proxy] に入力します。VoIP プロバイダーから入手した情報を適宜入力したら をクリックします。

## ステップ 6 :

デバイスが登録されているかどうかを確認するには、[Info] タブに移動し、[EXT Status] を確認します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)