

# SPA922 の初期設定

## 目次

[概要](#)  
[SPA922  
の設定方  
法](#)  
[関連情報](#)

## [はじめに](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品 ( 以前の Linksys Business シリーズ ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

### Q. [SPA922 の設定方法](#)

A.

#### ステップ 1 :

SPA922 の WAN ポートをネットワーク ( ルータ、スイッチ、またはハブ ) に接続します。SPA922 が IP アドレスを取得できるように、DHCP サーバを使用できることを確認します。



---

[こちら](#)をクリックし、SPA922 を VoIP プロバイダに登録します。

## [関連情報](#)

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)