

SPA922 の電源がオンになりません

目次

[概要](#)

[電話機の電源が入らない場合、どうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [電話機の電源が入らない場合、どうすればよいですか。](#)

A.

ステップ 1 :

電話機の接続をすべて確認します。5 V の電源および RJ 45 イーサネット ケーブル。

ステップ 2 :

壁のコンセントを確認し、AC 電源を使用できることを確認します。

ステップ 3 :

コンセントに別の電気機器を接続し、電源を確認します。

注 : Linksys 音声システム SPA922 は 802.3af に準拠していることを忘れないでください。Power over Ethernet 対応デバイスは、PoE によって、外部電源からではなくスイッチから電力を得ることができます。802.3af をサポートするデバイスに接続する必要があります。802.3af 準拠 Linksys スイッチの一部を以下に示します。

SRW2024P
SRW224P
SRW2008P
SRW2008MP

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)