

SPA922 でのコールのピックアップ

目次

[概要](#)
[コールはどのようにして SPA922 で動作するように選択するのですか。](#)
[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品（以前の Linksys Business シリーズ）のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. コールはどのようにSPA922で動作するように選択するのですか。

A.

ボブはダイヤルのBenの拡張、200。Benの電話がデーブがBenの拡張に伴って、そのコールを取り、Bobに应答できますね。次の手順に従ってください。

ステップ 1 :

「*36」をダイヤルまたはLCDでキーの選択]をクリックし、[特権がリモート電話機のLCD画面のメッセージ数を待ちます。

ステップ 2 :

上記の例では、シスコは、Benの電話中、内線200の外部呼び出し中の電話機の番号をダイヤルする必要があります。番号は、リモート電話機のLCD画面に表示されます。

ステップ 3 :

拡張がLCD画面での番号に発信が表示されたらダイヤル]ソフトキーを押します。別の回線からのコールを受けられるようにする。

注: 電話機はコールがまだ呼び出し音は停止します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)