

コール ピックアップのイネーブル化

目次

[概要](#)

[コール ピックアップ機能を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [コール ピックアップ機能を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

A.

SPA-941/942 でのコール ピックアップの設定

ステップ 1 :

「*36」とダイヤルし、リモート電話機の LCD 画面に [Enter Pick up number] というメッセージが表示されるまで待ちます。

ステップ 2 :

呼び出し音が鳴っている電話機の内線番号をダイヤルします。番号は、リモート電話機のLCD画面に表示されます。

ステップ 3 :

拡張がLCD画面での番号に発信が表示されたらダイヤル]ソフトキーを押します。別の回線からのコールを受けられるようにする。

注: 電話機はコールがまだ呼び出し音は停止します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)