

---

# 目次

## [概要](#)

[どのようにコールピックアップ機能を有効にすることができますか。](#)

## [関連情報](#)

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. どのようにコールピックアップ機能を有効にすることができますか。](#)

A.

#### SPA-941/942 のコールピックアップの設定

##### ステップ 1

"\*36" にダイヤルし、Enter 取りますリモートフォンの LCD 画面の数メッセージを待って下さい。

##### ステップ 2

鳴っている電話の EXT 数にダイヤルして下さい。数はリモートフォンの LCD 画面で表示する必要があります。

##### ステップ 3:

EXT が LCD 画面で番号が付くのを見たらダイヤル ソフトキーを押して下さい。今別の拡張からのコールを受信できます。

注 電話はコールを受信すれば鳴ることを止めます。

## [関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)