

# コール ピックアップのイネーブル化

---

## 目次

### [概要](#)

[コール ピックアップ機能を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### Q. [コール ピックアップ機能を有効にするにはどうすればよいですか。](#)

A.

#### SPA-941/942 でのコール ピックアップの設定

##### ステップ 1 :

「\*36」とダイヤルし、リモート電話機の LCD 画面に [Enter Pick up number] というメッセージが表示されるまで待ちます。

##### ステップ 2 :

呼び出し音が鳴っている電話機の内線番号をダイヤルします。番号は、リモート電話機の LCD 画面に表示されます。

##### ステップ 3 :

拡張が LCD 画面での番号に発信が表示されたらダイヤル]ソフトキーを押します。別の回線からのコールを受けられるようにする。

注: 電話機はコールがまだ呼び出し音は停止します。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)