

SPA962 の LCD 画面での正しい日付と時刻の設定

目次

[概要](#)

[SPA-962 の LCD 画面で正しい日時を設定するにはどうすればよいですか。](#)

[関連情報](#)

[概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

[Q. SPA-962 の LCD 画面で正しい日時を設定するにはどうすればよいですか。](#)

A.

この記事の手順を実行する前に、コンピュータに安定したインターネット接続があることと、SPA-962 が VOIP プロバイダーに正しく登録されていることを確認します。モデムを持つ安定したインターネット接続がない場合、インターネット サービス プロバイダー (ISP) に連絡してください。VoIP デバイスに NTP サーバが設定されている場合にのみ、正しい日時が表示されます。

ステップ 1 :

SPA-962 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。LCD で IP アドレスを確認します。[Menu] ボタンを押し、[9] をクリックします。これにより、DHCP IP アドレスが表示されます。ブラウザを開き、[Address] バーにそのアドレスを入力します。

ステップ 2 :

[Admin Login]、続けて [advanced] をクリックします。

注: SPA962 はデフォルトではユーザ名とパスワードがありません。ユーザ名とパスワードの入力を求められる場合は、SPA962 がロックされています。これについて、VoIP プロバイダーに確認する必要があります。

ステップ 3 :

[System] タブの [Optional Network Configuration] に移動し、プライマリ DNS サーバおよびセカンダリ DNS サーバ (任意) を入力します。

ステップ 4 :

[Regional] タブの [miscellaneous] セクションに移動し、適切なタイムゾーンを選択し、[submit all changes] を押下します。

ステップ 5 :

これで、SPA-962 の LCD 画面に正しい日時が表示されます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)