

目次

[概要](#)

[TANDBERG コーデック 遠隔制御装置のあらゆるショートカットがありますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

Q. TANDBERG コーデック 遠隔制御装置のあらゆるショートカットがありますか。

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C20

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

次のリモート・コントロール ショートカットは利用できます:

迅速 アクセス

- **Home メニュー:** No メニューが示されているとき良い/V キーを押しま (同じあらゆるメニューの Home 鍵を押しますと)
- **システム情報およびコール ステータス:** Home メニューの右端の機能 キーを押して下さい。
- **拡張設定:** システム情報およびコール ステータス ページの第 4 機能 キーを (左から) 押して下さい。速いキーシーケンスは No メニューが示されているとき「家庭右端の機能 キー-第 4 機能 キー」(または「V-右端の機能 キー-第 4 機能 キー」です)

速いコール

- **Call Menu:** アイドル状態のモードの Number 鍵を押して下さい (時ないコールで)。
- **最近の呼び出し:** Call Menu が目に見えないとき Call 鍵を押して下さい
- **数に最後にダイヤルして下さい:** Call 鍵を二度押して下さい

カメラ制御

- **カメラ制御ソフト メニュー:** アイドル状態のモードのあらゆる矢印またはズーム キーを押して下さい。
- **カメラ プリセット:** プリセットするを変更するためにカメラ制御ソフト メニューの望ましい

カメラプリセットするに相当して **Number 鍵**を押して下さい。

その他

- スタンバイ モード: 5 秒の間 **Disconnect 鍵**を押し、保持して下さい
- 解決および OSD を復元する: ないコールで、シーケンス「**接続解除- *- #-押しして下さい時* - #- 0 - x - x が 1 から 4 OSD を変更し、選択した出力に解決 (DVI の HDMI および 1024x768@60Hz のための 1280x720@60Hz) を復元する出力される場所#**」を
- DTMF: コールの **Number 鍵**を押すことは『Number』 を押されるのための DTMF (デュアルトーン複数の周波数) 音を与えます

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)