

PrecisionHD USB カメラのフォーカス、明るさ、ホワイトバランスを手動で制御するにはどうすればよいですか

目次

[概要](#)

[PrecisionHD USB カメラのフォーカス、明るさ、ホワイトバランスを手動で制御するにはどうすればよいですか](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence PrecisionHD USB カメラに関するものです。

Q. PrecisionHD USB カメラのフォーカス、明るさ、ホワイトバランスを手動で制御するにはどうすればよいですか

A. CC1.1 リリース以降、PrecisionHD USB カメラでは手動でフォーカス、明るさ、ホワイトバランスを調整できるようになっています。

Skype :

1. PrecisionHD USB カメラをコンピュータに接続します。
2. Skype を開いてログインします。
3. [Tools] > [Options] を選択します。
4. [Video Settings] を選択します。
5. [Webcam Settings] を選択します。
6. 完了したら、[OK] をクリックします。

Microsoft Office Communicator :

1. PrecisionHD USB カメラをコンピュータに接続します。
2. Microsoft Office Communicator を開いてログインします。
3. [Tools] > [Set Up Audio and Video] の順に選択します。
4. マイクとスピーカーの設定を調整します。
5. [Next] をクリックします。
6. [Webcam] リストから [TANDBERG Video] を選択します。
7. [Webcam Settings] を選択します。
8. 完了したら、[OK] をクリックします。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)